



## Инструкции по замене печатающей головки для imagePROGRAF PRO1000

### [Предварительная информация]

- При замене печатающей головки используется ресурс чернильницы и картриджа для обслуживания. Рекомендуется заранее подготовить чернильницу и картридж для обслуживания на замену.
- Как только начнется процедура замены, вы не сможете использовать другие функции, пока процедура не будет завершена.
- Упаковку с печатающей головкой не следует вскрывать до ее непосредственной установки в принтер.

### [Процедура]

- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку ВКЛ (ON).
- Откройте верхнюю крышку, когда загорится индикатор питания.
- Нажмите и удерживайте кнопку Стоп (Stop). Отпустите кнопку Стоп (Stop), когда на ЖК-экране отобразится сообщение «Идет обработка... Подождите». Подождите, пока держатель печатающей головки не переместится в положение замены печатающей головки. (Прибл. 5 минут)  
**[ВАЖНО]\*1:** Во время 5-минутного ожидания не касайтесь крышки, кнопок и т.д.
- Когда держатель печатающей головки остановится в положении замены печатающей головки, выполните инструкции, отображенные на ЖК-экране, чтобы извлечь печатающую головку.  
-> Нажмите кнопку OK после извлечения печатающей головки.  
**[ВАЖНО]\*2:** Чернила могут налипнуть на сопла извлеченной печатающей головки. Будьте особенно осторожны при обращении с печатающей головкой.
- Извлеките новую печатающую головку из мягкой упаковки, удерживая ее за ручку, затем извлеките два оранжевых защитных колпачка.  
**[ВАЖНО]\*3:** Держите печатающую головку только за ручку. Не прикасайтесь к другим частям, кроме ручки.



- Следуйте инструкциям, отображенным на ЖК-экране, для установки печатающей головки.
- Закройте верхнюю крышку. Начнется заправка чернил. (Прибл. 20 минут)

**[ВАЖНО] 1:** Во время 20-минутного ожидания не касайтесь крышки, кнопок и т.д.

Когда заправка чернил будет завершена, отобразится экран подтверждения. Следуйте инструкциям, отображенным на ЖК-экране, для выполнения выравнивания печатающей головки.

Для выполнения выравнивания печатающей головки необходимо 3 листа бумаги формата А4.

**[ВАЖНО]\*1:**

- Обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности во время заправки чернил. В противном случае заправка чернил будет прервана, и вам придется делать ее снова. В результате количество затраченных чернил может увеличиться.
  - **Не** извлекайте кабель питания из розетки.
  - **Не** открывайте крышку отсека чернильниц.
  - **Не** открывайте крышку для обслуживания.
  - **Не** передвигайте и не поднимайте принтер.

**[ВАЖНО]\*2:**

- Чернила могут налипнуть на сопла извлеченной печатающей головки. Будьте особенно осторожны при обращении с печатающей головкой. Если чернила попали на одежду, то пятна, возможно, не удастся отстирать.
- Чтобы предотвратить утечку чернил, не извлекайте чернильницы, если в принтере не установлена печатающая головка.

**[ВАЖНО]\*3:**

- Не вскрывайте упаковку печатающей головки до ее непосредственной установки в принтер. Кроме того, печатающую головку следует установить сразу по извлечении из упаковки. Если вы оставите ее открытой, сопла печатающей головки пересохнут, и качество печати может снизиться.
- Держите печатающую головку только за ручку. **Не** прикасайтесь к соплу, электроду и частям подачи чернил (обведены синим цветом). В противном случае это может привести к неисправности во время печати.