



Ламинатор

Bulros

PDA3-330TD

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- ДО НАЧАЛА РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
- КОНСТРУКЦИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ БЕЗ ОСОБОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



1


ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с покупкой Вашего нового ЛАМИНАТОРА. Он изготовлен с применением самой совершенной технологии из всех возможных, из компонентов высочайшего качества. Вы получите как высококачественное ламинирование, так и многие годы безупречной работы. Примечание: мы не рекомендуем использовать ламинатор с пакетной пленкой плохого качества (мощная kleевая композиция), поскольку избыточное количество выделяемого клея способно повредить систему.

ВАЖНО

Мы рекомендуем Вам потратить несколько минут на знакомство с функциями своего нового ЛАМИНАТОРА. Вы обнаружите, что очень небольшое количество практики дает возможность достичь профессионального уровня ламинирования.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



1. LED дисплей
2. Кнопка проверки температуры (ПР.ТЕМП)
3. Регулятор температуры (РЕГУЛИРОВКА ХОЛОД НАГРЕВ)
4. Индикатор готовности (ГОТОВ)
5. Кнопка обратного хода (НАЗАД)
6. Регулятор скорости (РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ)
7. Кнопка переключения режимов холодного и горячего ламинирования (НАГРЕВ ХОЛОД)
8. Загрузочное отверстие
9. Отверстие выхода готовой продукции

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите ЛАМИНАТОР на рабочем столе и включите вилку в заземленную розетку 220 В (для некоторых стран – 110 В).
- Нажмите кнопку включения ламинатора.
- Поверните регуляторы температуры и скорости в нужное положение. Примечание: настройки температуры могут отличаться в зависимости от толщины пакета, типа бумаги, размера или качества пленки.
- Приблизительно через 5-7 минут индикатор температуры сравняется с индикатором предустановленной температуры, это означает, что ЛАМИНАТОР готов к работе.
- Вставьте документ, который хотите заламинировать, в пакет, чтобы **он уперся в запаянную сторону пакета**, а затем этот пакет **запаянной стороной вставьте в приемник ЛАМИНАТОРА**. Не толкайте пакет - нагретые ролики автоматически подхватят его. Если Вы неправильно вставили документ (под углом) и имеется вероятность, что он застрянет, немедленно нажмите "НАЗАД". Подождите, пока документ не выйдет полностью. Отпустите кнопку.
- Выньте пакет из выпускного отверстия ЛАМИНАТОРА и дайте ему в течение нескольких минут полежать и остыть.
- Закончив работу, поверните регулятор температуры в положение "ХОЛОД", **подождите 10 минут, пока прибор остынет**, и отключите питание.
- Максимальная продолжительность работы 2 часа, , отдых 40 мин.
- Валы ламинатора имеют свойство загрязняться. Поэтому периодически проводите их чистку.

Внимание

- В ходе ламинирования индикатор температуры будет опускаться и подниматься, показывая, что нагревательная система то начинает, то прекращает работу. Это нормальное явление.
- Если в процессе ламинирования вы установили слишком низкую температуру, то документ будет плохо виден и операция не будет завершена. В таком случае необходимо установить правильную (более высокую) температуру и повторить ламинирование. В противном случае поверхность будет мягкой, неровной (гофрированной) даже в том случае, если документ пройдет через ролики.

ВАЖНО

- Если пакет не запечатан полностью или выглядит очень мутным, значит, для этого типа пакета или бумаги нужен более сильный нагрев. Исправьте ошибку, повернув регулятор температуры по часовой стрелке (в сторону увеличения). Продолжайте ламинировать. Если нужно, повторите процесс.
- Если пакет пошел волнами или складками, значит, температура слишком высока. Исправьте ошибку, повернув регулятор температуры против часовой стрелки (в сторону уменьшения). Подождите минуту или две и продолжайте ламинировать. При необходимости повторите этот шаг.
- ЛАМИНАТОР сконструирован для работы со всеми стандартными пакетами. Несмотря на это, определенные марки пакетов отличаются большим содержанием клея или особо слабым kleem, в результате чего при плавлении по бокам выделяется слишком большое его количество. Если вы используете пакеты такого типа, мы очень рекомендуем использовать при ламинировании защитный конверт. Таким образом, можно избежать избыточного загрязнения роликов.
- ЛАМИНАТОР сконструирован для работы со всеми стандартными пакетами, как с рамкой, так и без нее. Однако некоторые марки пакетов содержат клей с более высокой температурой плавления или более высоким содержанием полиэстера. Если вы используете пакеты такого типа и если регулятор устройства уже установлен на максимальную температуру, а пакет все еще не запечатан или после обработки выглядит мутным, не используйте защитный конверт. Это снижает необходимую температуру на 35-55 °C и дает вам возможность добиться нужного результата.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вскоре вы снова будете ламинировать, не выключайте устройство. В таком случае можно будет продолжить работу, не дожидаясь, пока ЛАМИНАТОР нагреется. Если вы не будете ламинировать в течение долгого времени, мы рекомендуем отключить устройство; таким образом, вы сбережете энергию и продлите срок службы устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обязательно отключите ЛАМИНАТОР, если в ближайшее время не собираетесь его использовать.
- Во избежание удара током не работайте с ЛАМИНАТОРОМ близ воды.
- Не используйте ЛАМИНАТОР с поврежденным шнуром питания.
- Не позволяйте электрическому шннуру соприкасаться с горячими поверхностями.
- При возникновении неполадок верните устройство своему дистрибутору для ремонта. В ламинаторе нет деталей, которые мог бы починить покупатель.