



Начало работы

imageRUNNER
ADVANCE
C356i/C256i

Начало работы

Перед тем как использовать продукт, прочитайте раздел «Важные указания по технике безопасности» руководства «Часто задаваемые вопросы, руководство». Прочитав данное руководство, сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования в качестве справочника. Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.



На сайте canon.com/oip-manual вы можете прочитать руководство пользователя, описывающее функции этого аппарата.


Перед тем как использовать продукт, прочитайте раздел «Важные указания по технике безопасности» руководства «Часто задаваемые вопросы, руководство». Прочитав данное руководство, сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования в качестве справочника. Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.



На сайте canon.com/oip-manual вы можете прочитать руководство пользователя, описывающее функции этого аппарата.



Комплектация аппарата



*1 Для аутентификации по IC-карте
(обратитесь к местному представителю)

*2 Упаковывается отдельно от остальных
компонентов

Установка аппарата



Установка аппарата



Удалите всю ленту




Место для установки


➔ canon.com/oip-manual

См. руководство по работе с оборудованием


1



2




3




...


4




5










6





7




...



13 Повторите шаг 12




15




16


Если используется дополнительное оборудование, оно должно быть установлено на этом этапе



Cassette Feeding Unit-AK



Cassette Feeding Unit-AJ




Cassette Module-AE

...


17

Подключите кабели


Кабель питания



Кабель LAN или USB



Модульный кабель *1



*1 Только для аппаратов с факсимильной платой

*2 Модульный кабель не входит в комплект

СЛЕДУЮЩИЙ
ЭТАП







Настройка аппарата

При первом включении аппарата после установки

⇒ автоматически отображается
«Программа начальной установки»

ПРИМЕР1



Если вы хотите использовать
прежде всего функцию копирования...

⇒ **перейдите к ПРИМЕРУ1**

Если вы хотите использовать
все функции аппарата...

⇒ **перейдите к ПРИМЕРУ2**

Все пользователи могут настроить
следующие параметры

1. Язык/настройки раскладки клавиатуры

2. Настройки формата/типа бумаги

Нажмите [Пропустить] на экране
[Вход в систему с аутентификацией]

3. Настройка градации

4. Печать отчета

Начальная настройка завершена!

Теперь вы можете использовать ограниченный
набор функций, в том числе копирование

1. Откройте веб-сайт
с руководствами пользователя
canon.com/oip-manual

2. Выберите нужное
руководство пользователя
[imageRUNNER ADVANCE] ►
[Цветные] ► Выберите этот аппарат

3. Для доступа к информации в руко-
водстве пользователя воспользуйтесь
поисковым номером

ABCD-123



ПРИМЕР2

Для изменения следующих настроек
требуется права администратора



1. Язык/настройки раскладки клавиатуры
2. Настройки формата/типа бумаги

3. Вход в систему от имени Administrator
PIN-код по умолчанию — 7654321.

Только администратор имеет право
изменять следующие настройки

4. Настройки аутентификации пользователя
5. Настройки даты и времени
6. Настройки сети
7. Параметры факса*1

8. Настройка градации
9. Печать отчета

Вы также можете задать параметры
настроек, перечисленных в правой
части этой страницы, в соответствии
с вашими потребностями

Настройка сетевого окружения



IP:192.168.

► Руководство пользователя

0YAS-006

Поиск

Этот раздел будет также полезен
при настройке подключения по
беспроводной локальной связи

Установка драйверов



► Руководство пользователя

140K-015

Поиск

Настройка электронной почты и факса



► Руководство пользователя

0YAS-017

Поиск

Настройка Advanced Space



► Руководство пользователя

140K-018

Поиск

Настройка завершена!

Теперь вы можете пользоваться всеми
функциями, включая печать и отправку
факсов с компьютера

*1 Только для аппаратов с факсимильной платой

Более подробная информация о
«Программе начальной установки»

► Руководство пользователя

140K-003

Поиск



Canon



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

