


Быстрый запуск

Form 3




Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




formlabs The Formlabs logo, which includes the brand name in a bold, lowercase sans-serif font followed by a stylized white butterfly icon.


Обзор




Понадобится
для печати



Ванночка




Платформа



Картридж

1 В первую очередь




RU Транспортировочный крепеж фиксирует модуль засветки (LPU) во время транспортировки.


Для того чтобы освободить LPU модуль от транспортировочного фиксатора необходимо:

1. Найдите транспортировочный фиксатор **A** на кожухе LPU модуля.
 2. Ослабьте и снимите транспортировочные **B** винты вместе с фиксатором.
 3. Храните транспортировочные винты и фиксатор вместе с оригинальной упаковкой принтера. LPU модуль должен быть зафиксирован во время любых транспортировок принтера.
- ! ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед подключением принтера к электросети, транспортировочный фиксатор и винты должны быть сняты с модуля засветки (LPU).


2 ВКЛЮЧЕНИЕ



RU Установите принтер на ровной поверхности и подключите к электрической сети с помощью провода питания.



3 УСТАНОВКА



RU Выполните первичную установку с помощью пошагового руководства на сенсорном экране.



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



ВНИМАНИЕ

Обязательно тщательно изучите инструкцию по эксплуатации и инструкцию по безопасности перед использованием принтера Form 3.



Чат



Email



Форум



Справочные
статьи