

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид переплета	пластиковая пружина
Толщина переплетаемого блока	450 листов/51 мм пружина
Формат бумаги	max. A4
Шаг пружины	9/16
Перфорация листов	15
Количество пробиваемых отверстий	24
Вид перфорации	ручной
Длина/глубина перфорации, мм	300 / 2-5
Габариты, мм/вес, кг	430x240x160/6,3

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Используйте переплётчик только на устойчивой поверхности.
2. Прежде чем пробивать документ, используйте тестовые листы, чтобы убедиться, что устройство было настроено правильно.
3. Регулярно опустошайте лоток для отходов.
4. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать переплетную машину.

OFFICE KIT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



ПЕРЕПЛЕТНОЕ УСТРОЙСТВО

B2115D



15

перфорация
листов

A4

max.
формат


450

объем
блока

24

кол-во
пробиваемых
отверстий

ФУНКЦИОНАЛ



ВНИМАНИЕ

- Прочитайте инструкцию перед использованием
- Не позволяйте детям пользоваться устройством
- Избегайте попадания в окно перфорации посторонних предметов
- Не пробивайте большее кол-во листов, чем рекомендуется
- В случае неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите нужный вам отступ.
2. Отключите пуансон, под нужный вам формат документа.
3. Отрегулируйте глубину перфорации.
4. Вставьте документ в окно перфорации и опустите ручку на себя.
5. Наденьте пластиковую пружину на гребенку и нажмите на ручку в положении от себя, чтобы раскрыть пружину.
6. Наденьте отперфорированный документ на гребенку с раскрытой пружиной.
7. Верните ручку в исходное положение, чтобы зажать пружину. Выньте готовый документ.
8. Опустошите лоток для отходов.

