



OFFICE KIT

B2121

ПЕРЕПЛЁТНОЕ УСТРОЙСТВО

Предназначено для скрепления часто используемой документации в брошюры. Позволяет оформить документы, защитить от механических повреждений и придать им респектабельный и опрятный вид.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МАКСИМАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ




ПЕРЕПЛЕТНЫЙ
БЛОК



ПРОБИВАЕМОЕ
ОТВЕРСТИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ



Комплектация, сборка и уход:

Это важно!

Перед использованием переплетчика обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Комплект содержит переплетное устройство, ручка перфорации прикреплена к устройству.

- Своевременно очищайте лоток для отходов.
- Избегайте попадания в окно перфорации посторонних предметов.
- Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
- Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрыть переплетный аппарат.
- В случае неисправности, обратитесь в сервисный центр или к своему дилеру.
- Не пробивайте большее количество листов, чем рекомендовано в инструкции. Это может привести к поломке устройства.

Пружины для переплётёта:

ММ	Кол-во листов
6	1-20
8	20-40
10	40-60
12	60-80
14	80-100

ММ	Кол-во листов
16	100-120
20	120-150
22	150-200
25	200-230
28	230-250

ММ	Кол-во листов
32	250-290
38	290-360
45	360-450
51	450-500

Рекомендации по эксплуатации:

- Поместите переплетное устройство на устойчивую поверхность.
- Перед каждым использованием аппарата проверяйте качество перфорации на тестовом листе.
- Используйте устройство только по прямому назначению - перфорировать и переплести бумагу и обложки для документов в соответствии с указанными техническими характеристиками.
- Не перфорируйте документы с металлическими скрепками и скобками.
- Регулярно опустошайте лоток для отходов.
- Переносите переплетное устройство, держа его за основание, а не за ручку.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Для обслуживания обратитесь к вашему продавцу либо в сервисный центр.
- Предохраняйте переплетное устройство от попадания прямых солнечных лучей.
- При работе берегите руки от попадания в подвижные части устройства.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства.

Технические характеристики

*могут быть изменены без предварительного уведомления

Тип переплета:	Пластиковая пружина
Формат бумаги:	A5, A4, B5
Шаг пружины:	9:16
Объем переплетаемого блока (80г/м2):	500
Перфорация листов (80г/м2):	20
Количество пробиваемых отверстий:	21
Длина перфорации, мм:	300
Глубина перфорации, мм:	2,3-6,5
Регулировка глубины перфорации:	Да
Отключение ножей:	Да
Диаметр пружины, мм:	4,5-51
Расстояние между пробиваемыми отверстиями, мм:	14,3
Количество ручек:	1
Габариты (ВхШхГ), мм:	235x370x260
Вес, кг:	16

**1. Ограничитель бумаги**

Используя ограничитель бумаги, установите нужный Вам формат.

**3. Перфорация документа**

Продвиньте документ в окно для перфорации. Опустите ручку перфорации.

**5. Переплёт документа**


Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Верните ручку зажима пружины в вертикальное положение. Снимите готовую брошюру.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Срок службы не ограничен.

**2. Глубина перфорации**

Используя регулировку глубины перфорации, установите нужный Вам отступ.

**4. Разжатие пружины**

Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх. Разожмите пружину.

**6. Очистка лотка**

Своевременно освобождайте лоток для отходов.

Утилизация: Переплетное устройство не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай



Принтер-Плоттер.ru
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

