

OFFICE KIT**B2122E**

ПЕРЕПЛЁТНОЕ УСТРОЙСТВО

Предназначено для скрепления часто используемой документации в брошюры.
Позволяет оформить документы, защитить от механических повреждений и придать им
респектабельный и опрятный вид.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.АД65.В.19851/20



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



**МАКСИМАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ**




**ПЕРЕПЛЕТНЫЙ
БЛОК**



**ПРОБИВАЕМОЕ
ОТВЕРСТИЕ**



**МАКСИМАЛЬНАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ**



Комплектация, сборка и уход:

Это важно!

Перед использованием переплетчика обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Комплект содержит переплетное устройство, электрическая педаль перфорации.

- Своевременно очищайте лоток для отходов.
- Избегайте попадания в окно перфорации посторонних предметов.
- Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
- Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.

- Не пытайтесь самостоятельно вскрыть переплетный аппарат.
- В случае неисправности, обратитесь в сервисный центр или к своему дилеру.
- Не пробивайте большее количество листов, чем рекомендовано в инструкции. Это может привести к поломке устройства.


Рекомендации по эксплуатации:

- Поместите переплетное устройство на устойчивую поверхность.
- Перед каждым использованием аппарата проверяйте качество перфорации на тестовом листе.
- Использовать устройство только по прямому назначению - перфорируют и переплетают бумагу и обложки для документов в соответствии с указанными техническими характеристиками.
- Не перфорируйте документы с металлическими скрепками и скобками.
- Регулярно опустошайте лоток для отходов.
- Переносите переплетное устройство, держа его за основание, а не за ручку.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Для обслуживания обратитесь к вашему продавцу либо в сервисный центр.
- Предохраняйте переплетное устройство от попадания прямых солнечных лучей.
- При работе берегите руки от попадания в подвижные части устройства.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства.


Технические характеристики

*могут быть изменены без предварительного уведомления


Тип переплета:	Пластиковая пружина
Вид перфорации:	Электрический
Формат бумаги:	A5, A4
Шаг пружины:	9:16
Объем переплетаемого блока (80г/м2):	500
Перфорация листов (80г/м2):	22
Количество пробиваемых отверстий:	21
Длина перфорации, мм:	300
Глубина перфорации, мм:	2,5/4,5/6,5
Регулировка глубины перфорации:	Да
Отключение ножей:	Да
Диаметр пружины:	от 4,5 мм до 51 мм
Габариты (ВхШхГ), мм:	400х350х216
Вес, кг:	16,5




Установите ограничитель бумаги на нужном формате.




Продвиньте документ в окно для перфорации.




Нажмите кнопку на корпусе устройства или педаль перфорации.




Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх.




Используйте ручку разжима пружины на боковой панели, разожмите пружину.



Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Верните ручку зажима в исходное положение.



Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.



Опустошите лоток для отходов.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Переплетное устройство не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

