

ПЕРЕПЛЁТНОЕ УСТРОЙСТВО

B2130E - электрическое переплетное устройство / B2130 - ручное (механическое) переплетное устройство.

Предназначено для скрепления часто используемой документации в брошюры.

Позволяет оформить документы, защитить от механических повреждений и придать им респектабельный и опрятный вид.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



МАКСИМАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ



ПЕРЕПЛЕТНЫЙ
БЛОК



ПРОБИВАЕМОЕ
ОТВЕРСТИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ

OFFICE KIT**B2130E · B2130****Ручной переплетчик B2130**

Гребенка

Переплётный механизм

Ручка зажима пружины

Регулировка глубины перфорации

Ограничитель бумаги


Ручка перфорации

Окно перфорации

Штифт для работы с нестандартным форматом

Станина

Лоток для отходов

**Электрический переплетчик B2130E**

Гребенка

Переплётный механизм

Ручка зажима пружины

Регулировка глубины перфорации

Ограничитель бумаги

Окно перфорации

Штифт для работы с нестандартным форматом


Педаль для перфорации

Лоток для отходов

Разъём для подключения педали

Кнопка включения

Разъём для подключения к сети



Это важно!

Перед использованием переплетчика обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Рекомендации по эксплуатации:

- Поместите переплетное устройство на устойчивую поверхность.
- Перед каждым использованием аппарата проверяйте качество перфорации на тестовом листе.
- Избегайте попадания в окно перфорации посторонних предметов.
- Использовать устройство только по прямому назначению - перфорировать и переплеть бумагу и обложки для документов в соответствии с указанными техническими характеристиками.
- Не перфорируйте документы с металлическими скрепками и скобками.
- Переносите переплетное устройство, держа его за основание, а не за ручку.
- Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Для обслуживания обратитесь к вашему продавцу либо в сервисный центр.
- Предохраняйте переплетное устройство от попадания прямых солнечных лучей.
- При работе берегите руки от попадания в подвижные части устройства.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства.
- В случае неисправности, обратитесь в сервисный центр или к своему дилеру.
- Регулярно опустошайте лоток для отходов.

Технические характеристики

	B2130	B2132E
Тип переплета:	Пластиковая пружина	Пластиковая пружина
Вид перфорации:	Механический	Электрический
Формат бумаги:	A5, A4	A5, A4
Шаг пружины:	9:16	9:16
Объем переплетаемого блока (80г/м ²):	500	500
Перфорация листов (80г/м ²):	30	32
Количество пробиваемых отверстий:	21	21
Длина перфорации, мм:	300	300
Глубина перфорации, мм:	2,5/4,5/6,5	2,5/4,5/6,5
Максимальный диаметр пружины мм:	51	51
Тип корпуса:	металл	металл
Отключение ножей:	есть	есть
Габариты (ВxШxГ), мм:	260x410x370	360x375x530
Вес, кг:	12,9	20

*характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Переплёт документа

B2130

1. Закрепите ограничитель бумаги на нужной вам отметке (A4/A5).
2. Используя регулировку глубины перфорации, установите нужный Вам отступ.
3. Продвиньте документ в окно для перфорации до упора. Затем опустите ручку перфорации.
4. Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх. Разожмите пружину.
5. Вставьте листы вертикально в открытую пружину.
6. Верните ручку зажима пружины в вертикальное положение. Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.

B2130E

1. Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
2. Подключите педаль перфорации к переплётному устройству. Затем подключите шнур питания в сеть. На задней панели нажмите кнопку включения.
3. Закрепите ограничитель бумаги на нужной вам отметке (A4/A5).
4. Используя регулировку глубины перфорации, установите нужный Вам отступ.
5. Продвиньте документ в окно для перфорации до упора. Нажмите педаль перфорации. Устройство осуществит перфорацию путем работы электропривода для пробивки отверстий. Никакого механического воздействия прилагать не потребуется.
6. Поместите пластиковую пружину за держатель переплетного механизма зубцами вверх. Разожмите пружину.
7. Вставьте листы вертикально в открытую пружину.
8. Верните ручку зажима пружины в вертикальное положение. Снимите готовую брошюру с переплетного механизма.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Переплетное устройство не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай



Принтер-Плоттер.ru
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru

