



# Термопресс для кружек

# **Bulros T-10 new**

## Руководство по эксплуатации



**Инструкции по технике безопасности**

1. Во избежание несчастных случаев избегайте соприкосновения частей тела с нагревательным элементом.
2. Не допускайте к термопрессу детей.
3. Устанавливайте термопресс в сухом помещении на ровную поверхность.
4. Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
5. Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
6. Не допускайте попадания в термопресс металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при высокой температуре.

**Внешний вид и описание****Технические характеристики**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Модель             | T-10 new      |
| Рабочая длина, мм  | 95            |
| Рабочая ширина, мм | 85            |
| Макс. температура  | 220           |
| Таймер             | 400S          |
| Мощность           | 350W          |
| Габариты           | 300x150x160мм |
| Вес нетто          | 4 кг          |

**Подготовка изображения для стандартной кружки**

1. Заготовка с макетом не должна быть больше, чем 70 мм по ширине, не должна быть ближе, чем 20 мм к ручке.
2. Очистите поверхность кружки с помощью салфетки.
3. С помощью термостойкой ленты закрепите заготовку с макетом к кружке.
4. Оставьте на заготовке с макетом поля 5 мм.

**Операционные шаги**

5. Подключите термопресс к сети шнуром питания и переведите выключатель питания в положение «I». Дисплей загорится.
6. Нажмите кнопку SET один раз и при помощи кнопок увеличения и уменьшения параметров установите рабочую температуру.
7. Нажмите кнопку SET второй раз и при помощи кнопок увеличения и уменьшения параметров установите необходимое время.
8. Нажмите кнопку SET третий раз – термопресс перейдет в рабочий режим.
9. После достижения прессом заданной температуры поместите кружку в зажим, закройте пресс.
10. Нажмите кнопку включения таймера.
11. По истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал. Откройте пресс и сразу, не давая остыть, отсоедините заготовку от носителя.

**Неисправности:****Обрыв термодатчика**