



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



Нарезчик визиток

Bulros

F-20

Руководство по эксплуатации



Мы благодарим вас за выбор нарезчика визиток. Наша компания производит продукцию высокого качества и предлагает лучшее техническое обслуживание. Данная модель была создана нами с учетом всего опыта, накопленного при изготовлении предыдущих продуктов. В тоже время это новая модель, включающая преимущества национальных и зарубежных аналогов. Тщательно разработанная конструкция является прочной и долговечной. Машина проста в управлении, безопасна и эффективна.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство для того, чтобы понять работу машины и правильно использовать ее.

Порядок работы

1. Установите и закрепите нарезчик визиток на горизонтальной ровной поверхности.

2. Включите аппарат в сеть.

3. Включите электрическое питание.

4. Первый проход бумаги

Возьмите заранее подготовленный лист с визитками (стандартный лист бумаги А4 формата) и пропустите его через нижний подающий лоток (см. рисунок ниже). Следите за тем, чтобы лист бумаги двигался свободно, с минимальным зазором. Дисковые ножи разрежут лист на 2 равные части.


5. Второй проход бумаги

Полученные после прохода через нижний лоток 2 полоски бумаги поверните на 90 градусов и пропустите через верхний подающий лоток ПО ОДНОМУ. (Внимание! Не допускается пропуск в лотки более одного листа, это может привести к поломке механизма!) Ножи «распустят» листы еще на 5 равных частей. В итоге, вы получите 10 готовых визиток.

6. Нарезчик автоматически выключится после завершения работы, что значительно повышает срок службы механизма.



Внутреннее устройство аппарата (схема)



Внимание


При работе с данным аппаратом используйте бумагу плотностью не более 280 гм/м2.

Инструкции по технике безопасности

1. Машина предназначена для использования в закрытых помещениях (офис, магазин, склад и т.п.)
2. Не касайтесь ножей руками при работе аппарата.
3. Никогда не пользуйтесь машиной, если заметите непривычный шум в работе механизма или если электрический шнур поврежден.
4. Не допускайте к аппарату детей.
5. Не допускайте попадания в машину металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и других предметов.
6. Не держите воду и другие жидкости рядом с нарезчиком визиток.

Разметка бумаги

Чтобы грамотно и точно нарезать визитки, вы должны разметить лист, который будете использовать. На рисунке ниже представлена разметка стандартного листа бумаги А4 формата (210х297 мм) для визитки размером 50х90 мм.



Устранение неисправностей

1. Бумага застряла в машине: ослабьте болты, откройте крышки и удалите бумагу
2. Замена сгоревшего предохранителя: Отсоединив шнур питания от электрической розетки и сняв переднюю крышку, удалите предохранитель из гнезда и замените его. Всегда используйте предохранитель в соответствии со спецификацией.

Техническое обслуживание и уход

1. Используйте аппарат только в помещении, не держите рядом легковоспламеняющиеся вещества.
2. Во избежание поражения электрическим током не держите воду и другие жидкости рядом с нарезчиком.
3. Для большей безопасности используйте заземление аппарата..
4. Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать нарезчик визиток самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

Основные технические данные

Модель	Bulros F-20
Длина карточки	90 мм
Ширина карточки	50 мм
Кол-во карточек на выходе из листа А4	10
Макс. плотность бумаги	280 г/м2
Скорость резки	30 шт./мин.
Вес (нетто)	3,3 кг
Габариты	375x140x85 мм