



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru




Переплётная машина на металлическую пружину Bulros S-310

Руководство по эксплуатации



Внешний вид и описание



- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ручка зажима пружины | 7. Держатель пружины |
| 2. Отключение ножей | 8. Ручка перфорации |
| 3. Прорезь для бумаги | 9. Ручка регулировки ширины поля |
| 4. Ограничитель для бумаги | 10. Лоток для обрезков бумаги |
| 5. Регулировка уровня сжатия пружины | |
| 6. Слот для зажима пружины | |

Установка

Поставьте переплетчик на ровную горизонтальную поверхность.

Замечания

1. Переплетчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошюровщик.
2. Содержите переплетчик в чистоте. Держите в сухом месте. Регулярно очищайте ящик для отходов.
3. Работа с максимальными нагрузками ведёт к быстрому износу аппарата!

Порядок работы

1. Установите желаемый размер поля (3мм\5мм\7мм\9мм) с помощью Регулятора ширины поля 9. Если вы перфорируете бумагу другого размера, пожалуйста, убедитесь, что последний нож не повредит документ, если последний нож бьет в край листа, вытяните соответственный привод ножа 2 на себя. До начала перфорации вставьте пробный листок бумаги и проверьте правильность настройки отверстий и полей.

2. Перфорация.

- а. Положите готовый документ на основание машины, отрегулируйте его в соответствии с ограничителем и горизонтально протолкните во вход для бумаги 3 (максимум 25 листов)

2. Внимание: данная машина может кратковременно перфорируют максимум 25 листов (80 г) за раз. Одновременно можно перфорировать не более 2 пластиковых обложек. Для того чтобы свести к минимуму износ прибора, мы рекомендуем пробивать не более 15 листов (80 г) за раз.

- б. Прижимая документ, медленно опустите ручку перфорации вниз.
- с. Верните ручку в начальное положение и выньте перфорированный документ.

3. Брошюровка.

- а. Для того, чтобы документы был сброшюрован правильно, убедитесь, что выбрали пружину нужного диаметра. Для этого загляните, пожалуйста, в следующую таблицу:

Диаметр	4,8 мм 3/16"	6,4 мм 1/4"	8 мм 5/16"	9,5 мм 3/8"	11,1 мм 7/16"	12,7 мм 1/2"	14,3 мм 9/16"
Листы 70-80 г	30	45	60	75	95	105	120

- б. Вставьте пружинку в держатель 7 открытой стороной к себе.
- с. Осторожно вставьте перфорированную верхнюю обложку, листы, нижнюю обложку в пружину.
- д. Горизонтально поместите переплет вместе с документом в слот для зажима пружины 6 и убедитесь, что открытая часть пружины прилипла к магнитной стенке
- е. Отрегулируйте уровень сжатия пружины 5 в соответствии с размером пружины. Обратите внимание, что диаметр будет больше, если регулятор окажется правее в пределах диапазона.
- ф. Опустите вниз ручку зажима пружины 8, и закройте кольца. Для получения лучшего результата эту процедуру можно повторить. Выньте готовый документ из прорези.

Технические характеристики

Тип привода – ручной
 Формат – А4
 Максимальное количество одновременно перфорируемых листов: 25
 Тип отверстия: квадратные
 Максимальное количество листов в брошюре: 120
 Регулируемый отступ от края: 2-4-6-8 мм
 Тип пружины – металлическая, 4,8 – 14,3 мм