



imageRUNNER 2206iF / 2206N

Начало работы

Ru

Перед тем как использовать продукт, прочитайте «Важные указания по технике безопасности». Прочитав данное руководство, сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования в качестве справочника.

Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.



canon.com/oip-manual

Начало работы

Перед тем как использовать продукт, прочтайте раздел «Важные указания по технике безопасности».  стр. 14
Прочитав данное руководство, сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования в качестве справочника.
Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.




На сайте

canon.com/oip-manual можно прочитать руководство пользователя, описывающее функции этого аппарата.

Содержание

Требования к установке.....	4
Сведения о входящих в комплект руководствах.....	4
Поиск в меню и способ ввода текста.....	5
Включение и выключение питания.....	5
Указание начальных параметров	6
Выбор метода подключения аппарата к компьютеру.....	6
Подключение через локальную сеть	6
Подключение с помощью кабеля USB.....	7
Подключение через беспроводную локальную сеть.....	7
Настройка беспроводной сети LAN.....	8
Проверка завершения настройки беспроводной сети.....	10
Установка формата и типа бумаги	10
Использование полезных функций	11
Устранение замятия бумаги.....	12
Замена картриджа с тонером	13
Приложение.....	14

Требования к установке




* Устройство подачи (приобретается
дополнительно для imageRUNNER 2206N).

Сведения о входящих в комплект руководствах

① Начало работы (данное руководство)

Сначала прочтите это руководство. В этом руководстве приводится описание основных настроек и операций аппарата, а также мер предосторожности при работе с ним. Обязательно прочтите это руководство перед началом использования аппарата.



② Руководство по установке драйвера MF (посетите веб-сайт)



Руководство по установке драйвера MF
с описанием установки программного
обеспечения доступно на веб-сайте
canon.com/oip-manual.


③ Руководство пользователя (посетите веб-сайт)



Руководство пользователя с описанием всех
функций этого аппарата доступно на веб-сайте
<http://canon.com/oip-manual>.

Поиск в меню и способ ввода текста

Приведенная здесь панель управления относится к модели imageRUNNER 2206iF. Доступные клавиши зависят от модели.



Поиск в меню

Выбор элемента

Чтобы выбрать элемент, коснитесь его. Нажмите для возврата на предыдущий экран.

Подтверждение настроек

Коснитесь элемента. Когда появится кнопка <Применить>, нажмите ее.

Способ ввода текста

Изменение режима ввода

Кнопкой <A/a/12> можно изменить способ ввода. Можно также изменить режим ввода с помощью кнопки .

Режим ввода	Доступный текст
<A>	Буквы и символы в верхнем регистре
<a>	Буквы и символы в нижнем регистре
<12>	Цифры

Ввод текста, символов и чисел

Ввод осуществляется с помощью цифровых клавиш и кнопок .

Перемещение курсора (ввод пробела)





Для перемещения курсора используйте кнопки <> или <>. Чтобы ввести пробел, переместите курсор в конец текста и нажмите <>.

Удаление символов

Для удаления символов нажмите . Для удаления всех символов нажмите и удерживайте .

	Режим ввода: <A>	Режим ввода: <a>	Режим ввода: <12>
1	@ . - _ /		1
2	ABC	abc	2
3	DEF	def	3
4	GHI	ghi	4
5	JKL	jkl	5
6	MNO	mmo	6
7	PQRS	pqrs	7
8	TUV	tuv	8
9	WXYZ	wxyz	9
0	(Недоступно)		0
#	(пробел) - . * # ! " , ; : ^ _ = / ' ? \$ @ % & + \ ^ () [] { } < >		(Недоступно)

Включение и выключение питания



Ru

- Убедитесь, что вилка шнура питания надежно вставлена в розетку сети.
- Не используйте кабель USB на этом этапе. Подсоедините его при установке программного обеспечения.

Указание начальных параметров

Выполните следующие действия согласно указаниям на экране.

- Задайте язык
 - Задайте страну и регион
 - Задайте часовой пояс
 - Задайте дату и время
 - Зарегистрируйте информацию о покупке
 - Задайте PIN-код доступа для удаленного ИП
 - Задайте подключение к беспроводной локальной сети
- Подробнее о поиске в меню и способе ввода чисел см. в разделе «Поиск в меню и способ ввода текста» (⊕ стр. 5). Настраивать PIN-код доступа для удаленного ИП рекомендуется при использовании удаленного ИП для предотвращения несанкционированного доступа третьим лицам. Через браузер удаленный ИП позволяет пользоваться аппаратом, проверять его состояние и задавать параметры, что позволяет управлять аппаратом, оставаясь на своем рабочем месте. Более подробные сведения об использовании удаленного ИП см. в руководстве пользователя.

Выбор метода подключения аппарата к компьютеру

• Подключение через локальную сеть


Аппарат можно подключить к компьютеру с помощью маршрутизатора проводной локальной сети. Подключите устройство к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.



- † Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля или по беспроводной сети.
- † Убедитесь, что на маршрутизаторе есть свободные порты для подключения устройства и компьютера.
- † Подготовьте сетевой кабель типа «витая пара» категории 5 или выше.

• Подключение с помощью кабеля USB

Аппарат можно подключить к компьютеру с помощью кабеля USB.




ВАЖНО

Кабель USB не входит в комплект. Приобретите кабель, подходящий к имеющемуся компьютеру. Убедитесь, что вы используете USB-кабель с указанной маркировкой.



• Подключение через беспроводную локальную сеть

Аппарат можно подключить к компьютеру с помощью маршрутизатора беспроводной локальной сети*. Поскольку подключение является беспроводным, кабели для локальной сети не требуются.



* Требуется маршрутизатор беспроводной сети (или точка доступа), поддерживающий стандарт IEEE802.11b/g/n.

† Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля или по беспроводной сети.

Чтобы проверить, предназначен ли маршрутизатор для работы с беспроводной или проводной сетью:

См. руководство с указаниями, предоставляемое с сетевым устройством, или обратитесь к производителю устройства.


• Прямое подключение

Подключите мобильное устройство к аппарату по беспроводной сети напрямую без использования маршрутизатора беспроводной ЛВС (или точки доступа).

⊕ Раздел «Подключение напрямую (в режиме точки доступа)» руководства пользователя

Подключение через локальную сеть

Проверка перед настройкой



Соединены ли компьютер и маршрутизатор с помощью кабеля локальной сети?

Для получения дополнительной информации см. руководство с указаниями для используемого сетевого устройства или обратитесь к производителю сетевого устройства.

Настроены ли параметры сети на компьютере?


Если компьютер не настроен должным образом, подключение через проводную локальную сеть может быть недоступно даже после установки следующих параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае подключения к сетевой среде, не имеющей должной системы безопасности, личная информация может быть раскрыта посторонним лицам. Будьте осторожны.
- При подключении по локальной сети в офисе обратитесь к администратору сети.

Настройка подключения к локальной сети

1 Подключите кабель локальной сети.



IP-адрес будет автоматически настроен в течение 2 минут. Если требуется установить IP-адрес вручную, см. приведенную ниже информацию.

⊕ Раздел «Настройка IP-адреса» руководства пользователя

2 Установите драйверы на компьютер с прилагаемых в комплекте дисков CD-ROM/DVD-ROM.

⊕ См. раздел «Установка программного обеспечения» (стр.10).

ПРИМЕЧАНИЕ

Драйвер сканера невозможно установить, если аппарат подключен к компьютеру в среде IPv6.

⊕ Перейдите к разделу «Установка формата и типа бумаги» (стр.10).


Подключение с помощью кабеля USB

Подключите USB-кабель после установки драйверов.

1 Установите драйверы на компьютер с прилагаемых в комплекте дисков CD-ROM/DVD-ROM.

⊕ См. раздел «Установка программного обеспечения» (стр.10).


2 Подключите кабель USB.



⊕ Перейдите к разделу «Установка формата и типа бумаги» (стр.10).

Подключение через беспроводную локальную сеть

Проверка перед настройкой



Правильно ли подключен компьютер к маршрутизатору (или точке доступа) с использованием сетевого кабеля или по беспроводной локальной сети?

Для получения дополнительной информации см. руководство с указаниями для используемого сетевого устройства или обратитесь к производителю сетевого устройства.

Настроены ли параметры сети на компьютере?

Если компьютер не настроен должным образом, подключение по беспроводной сети может быть недоступно даже после установки следующих параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Одновременное подключение по проводной и беспроводной сети невозможно. Кроме того, по умолчанию на аппарате настроено подключение «Проводная ЛВС».
- В случае подключения к сетевой среде, не имеющей должной системы безопасности, личная информация может быть раскрыта посторонним лицам. Будьте осторожны.
- При подключении по локальной сети в офисе обратитесь к администратору сети.

Изменение способа подключения к беспроводной сети


1 На экране <Главная> нажмите <Меню>.

2 Выберите <Параметры сети>.

Если отображается экран ввода ИД администратора системы и PIN-код, введите ИД администратора системы и PIN-код, коснитесь **ID**.

3 Нажмите <Выбор проводной/беспроводной сети>.

4 Выберите <Беспроводная локальная сеть>.




Проверка маршрутизатора

Выберите подключение по беспроводной сети. В зависимости от используемого маршрутизатора (точки доступа) выберите один из следующих двух способов.

Кнопка есть.

Данный аппарат поддерживает использование функции WPS (Wi-Fi Protected Setup, защищенная настройка Wi-Fi). Можно легко выполнить настройку, если на маршрутизаторе (точке доступа) есть кнопка и знак




† Чтобы проверить, поддерживает ли маршрутизатор использование функции WPS, см. руководство, предоставленное с устройством, либо обратитесь к производителю устройства.

Кнопки нет.

Если кнопки на маршрутизаторе (точке доступа) нет, то можно выбрать SSID и указать параметры вручную. В этом случае нужно будет запомнить SSID и ключ сети маршрутизатора (точки доступа).

Сведения о том, как найти SSID и ключ сети, см. в разделе «Проверка завершения настройки беспроводной сети» (стр.10).




Настройка методом PIN-кода WPS или вручную

⊕ Раздел «Подключение к беспроводной локальной сети» руководства пользователя

Настройка беспроводной сети LAN


Режим нажатия кнопки

- 1 На экране <Главная> нажмите <Меню>.
- 2 Выберите <Параметры сети>. Если отображается экран ввода ИД администратора системы и PIN-код, введите ИД администратора системы и PIN-код, коснитесь **ID**.
- 3 Выберите <Параметры беспроводной сети>.
- 4 Прочтайте отобразившееся сообщение и нажмите кнопку <OK>.
- 5 Выберите пункт <Режим нажатия кнопки WPS>.



- 6 Нажмите <Да>.
- 7 Нажмите и удерживайте* кнопку до тех пор, пока индикатор не загорится или не начнет мигать. Следует удерживать нажатой кнопку WPS в течение 2 минут после выбора варианта <Да> на шаге 6.

* Время, в течение которого необходимо удерживать кнопку нажатой, зависит от используемого маршрутизатора.



- 8 Подождите около 2 минут после подключения. В это время будет настроен IP-адрес.

Если появляется сообщение об ошибке

Нажмите <Закрыть>, чтобы закрыть этот экран, а затем повторите процедуру настройки. Если при повторной попытке не удалось обнаружить точку доступа, перейдите в следующий раздел.

⊕ Раздел «Если появляется сообщение об ошибке» руководства пользователя

При проверке подключения к сети

Проверить правильность подключения аппарата к сети можно с помощью компьютера, подключенного к сети.

⊕ Раздел «Просмотр параметров сети» руководства пользователя

Настройка IP-адреса вручную

⊕ Раздел «Подключение к беспроводной локальной сети» руководства пользователя

Настройка точки доступа вручную

- Проверьте SSID или ключ сети для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа.
 - Сверьтесь с наклейкой на корпусе маршрутизатора беспроводной локальной сети.
- Запишите имя точки доступа (SSID) и ключ сети, который отображался на шаге 1. Если отображаются несколько точек доступа, перепишите все имена точек доступа (SSID).

SSID

Иногда также называется именем сети или именем точки доступа. При наличии нескольких SSID перепишите их все.

Ключ сети

Иногда его называют PIN-кодом, ключом WEP, парольной фразой WPA/WPA2, PSK или предварительным ключом.


- На экране <Главная> нажмите <Меню>.
- Выберите <Параметры сети>.Если отображается экран ввода ИД администратора системы и PIN-код, введите ИД администратора системы и PIN-код, коснитесь .
- Выберите <Параметры беспроводной сети>.
- Прочтайте отобразившееся сообщение и нажмите кнопку <OK>.
- Выберите <Параметры SSID>.
- Нажмите <Выбор точки доступа>.

Настройки SSID
выбор точки доступа
ввод вручную

- Выберите беспроводной маршрутизатор локальной сети.Если показано несколько одинаковых SSID, выберите первый идентификатор (с самым лучшим уровнем сигнала).


- Ведите записанный ключ сети.

Задайте ключ сети с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку <Применить>.



- Нажмите <Да>.

- После отображения экрана <Подключено.> подождите, пока индикатор Wi-Fi прекратит мигать и включится.



- Подождите около 2 минут после подключения. В это время будет настроен IP-адрес.

Если появляется сообщение об ошибке

Нажмите <OK>, чтобы закрыть экран, проверьте, правильно ли указан ключ сети, затем выполните повторную настройку.

Если при повторной попытке не удалось обнаружить точку доступа, перейдите в следующий раздел.

 Раздел «Если появляется сообщение об ошибке» руководства пользователя


Настройка IP-адреса вручную

 Раздел «Подключение к беспроводной локальной сети» руководства пользователя

Ru


Проверка завершения настройки беспроводной сети

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите <Информация о сети>.
- 3 Нажмите <IPv4>.
- 4 Выберите <IP-адрес>.
- 5 Запишите IP-адрес.




- 6 Нажмите кнопку <Закрыть>.
- 7 Нажмите .

- 8 Запустите веб-браузер на компьютере, в адресной строке введите `http://<IP-адрес аппарата>/`, затем нажмите клавишу [Enter] (Ввод) на клавиатуре.



- 9 Проверьте, отображается ли экран «удаленный ИП».



Подключение установлено, если отображается экран.

Если экран не отображается должным образом

 Раздел «Распространенные проблемы» руководства пользователя

Установка формата и типа бумаги


С помощью указаний на экране установите формат и тип бумаги.




Установка программного обеспечения

- Данная процедура применяется только для компьютеров под управлением ОС Windows. Подробные сведения о процедуре установки программного обеспечения см. в руководстве по установке драйвера.
- Инструкции по установке драйвера на компьютер под управлением ОС macOS см. в руководстве по данному драйверу.
- В зависимости от даты покупки на вашем аппарате может не быть драйвера для ОС macOS. Новые драйверы загружаются с веб-сайта Canon, где вы можете скачать и использовать последнюю версию.

1.



2.



Если данный экран не отображается, вставьте еще раз установочный CD-ROM/DVD-ROM или в системе Windows найдите файл D:\MInst.exe (здесь предполагается, что диск D: — это CD-ROM/DVD-ROM).

Использование полезных функций

Доступен целый ряд разнообразных функций. Ниже приведен краткий обзор некоторых полезных функций.

Копирование

Копии с увеличением/уменьшением

Увеличение или уменьшение документов стандартного формата для копирования на бумаге стандартного формата или указание коэффициента копирования в процентах.

Двухстороннее копирование**


Копирование односторонних документов на обеих сторонах бумаги.

Сортировка

Можно рассортировать копии по комплектам в порядке следования страниц.

Уменьшенный макет

Можно уменьшить несколько документов, чтобы копировать их на одном листе.



Копирование ИД-карточки

Возможность копирования двухсторонней карточки на одной стороне листа.

Факс*

Отправка документов непосредственно с компьютера (факсимильная связь с помощью компьютера)

Помимо стандартных способов отправки и приема факсов можно использовать функцию факсимильной связи с помощью компьютера.

Отправка


Можно зарегистрировать адресатов факса в адресной книге. Существует несколько способов указания адресатов, позволяющих быстро и просто отправить документы.

- Поиск адресата
- Клавиши вызова одним касанием
- Кодированный набор
- Группа адресатов
- Указание из журнала отправки
- Последовательная передача

Прием

Прием в память

Принятые документы можно сохранять в памяти. Сохраненные документы можно в любое время распечатать или удалить, если они более не требуются.



Удаленный прием

При наличии подключенного внешнего телефона можно немедленно переключиться в режим приема факсов во время телефонного вызова путем ввода идентификатора приема факса с помощью цифровых кнопок телефона.


Печать

Печать с увеличением/уменьшением


Двухсторонняя печать**

Уменьшенный макет

Можно уменьшить несколько документов, чтобы напечатать их на одном листе.



Печать брошюра**



Печать плакатов

Печать водяных знаков

Объединение и печать нескольких документов

Выбор «профиля»

Настройки сети

Данный аппарат оборудован сетевым интерфейсом, с помощью которого можно быстро создать сетевое окружение. Этот интерфейс позволяет печатать документы, использовать функцию факсимильной связи с помощью компьютера* и выполнять сетевое сканирование со всех компьютеров, подключенных к данному аппарату. Возможность использования данного аппарата в качестве офисного аппарата с общим доступом помогает повысить эффективность работы.

Сканирование

Сохранение документов с панели управления аппаратом



Сохранение документов с помощью операций на компьютере

- Сканирование с помощью программы MF Scan Utility



- Сканирование из приложения

- Сканирование с помощью драйвера WIA

Отправка отсканированных документов по электронной почте***

Можно отправить отсканированные документы в приложение электронной почты.



Отправка отсканированных документов на сервер файлов***

Можно отправить отсканированные документы на файловый сервер.



Удаленном ИП

Теперь вы можете проверять состояние аппарата с компьютеров в сети. Кроме того, через сеть можно выполнять доступ к аппарату, управлять заданиями и указывать различные параметры.

* Только для imageRUNNER 2206iF.

** Функция встроена для imageRUNNER 2206iF. Для imageRUNNER 2206N требуется дополнительно приобретаемое устройство двухсторонней печати.

*** Функция встроена для imageRUNNER 2206iF. Для imageRUNNER 2206N требуется дополнительный комплект отправки.

Ru

Устранение замятия бумаги


Если отображается этот экран, в устройстве подачи или внутри аппарата произошло замятие бумаги. Удалите смятый документ или бумагу, следуя процедуре, отображаемой на экране. В этом руководстве описаны только области, в которых может возникнуть замятие бумаги. Подробные сведения об этих процедурах см. в руководстве пользователя.

Замята бумага.

Нажмите кнопку [Next] (далее), чтобы показать процедуру.

Предыдущ.

далее



Замена картриджа с тонером

Картриджи с тонером являются расходными материалами. Если тонер почти или полностью закончился в процессе выполнения задания, на экране появляется сообщение или могут возникать следующие проблемы. Примите соответствующие меры.

При появлении сообщения

Если тонер почти или полностью закончился в процессе выполнения задания, на экране появляется сообщение.

Сообщение	При отображении сообщения на экране	Описание и возможные решения
<Подготовьте картридж с тонером.>	Вскоре потребуется заменить картридж с тонером.	Проверьте наличие картриджа для замены. Рекомендуется проверять уровень оставшегося тонера перед печатью документов больших объемов. ⇒ Раздел «Замена картриджа с тонером» руководства пользователя
<Замените картридж с тонером.>	Срок службы картриджа с тонером истек.	Замените картридж с тонером. ⇒ Раздел «Замена картриджа с тонером» руководства пользователя

Если результаты печати низкого качества

Если на распечатках появляется что-либо из перечисленного ниже, тонер в картридже почти закончился. Замените картридж с низким уровнем тонера, даже если сообщения об этом не появляются.

Появляются белые полосы



Некоторые части выглядят тусклыми



Плотность неравномерная



Появляются пятна тонера



Распечатки получаются серого оттенка



Ru

Приложение

Важные указания по технике безопасности

В этом разделе описываются важные указания по технике безопасности для предотвращения травм пользователей данного аппарата и других, а также предотвращения ущерба имуществу. Прочтите данный раздел перед использованием аппарата и следите инструкциям для належажей эксплуатации. Не выполняйте никаких действий, описание которых отсутствует в настоящем руководстве. Canon не несет ответственности за любые повреждения, возникшие вследствие действий, не указанных в настоящем руководстве, недадлежащего использования устройства или проведения ремонтных работ и внесения изменений третьими лицами и организациями, не являющимися представителями Canon или не имеющими авторизацию компании Canon. Неправильная эксплуатация данного аппарата может стать причиной травмы и/или повреждения, для которого может потребоваться сложный ремонт, не покрываемый ограниченной гарантией.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждает о том, что несоблюдение правил выполнения определенных операций может привести к травме, вплоть до смертельного исхода. Во избежание нарушения правил безопасности при эксплуатации аппарата обязательно обращайте внимание на эти предупреждения.

▲ ВНИМАНИЕ

Содержит предупреждение об операциях, которые в случае неправильного выполнения могут привести к травмам людей. Для безопасной эксплуатации аппарата всегда обращайте внимание на эти предупреждения.

● ВАЖНО

Содержит требования по эксплуатации и ограничения. Прочтите эти положения, чтобы правильно эксплуатировать аппарат и избежать повреждения аппарата или иного имущества.

Установка

Для безопасной и удобной эксплуатации устройства следует внимательно ознакомиться с приведенными ниже мерами предосторожности и установить устройство в приемлемом для него месте.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте устройство в месте с высоким риском возгорания или поражения электрическим током.

- Место, где вентиляционные отверстия закрыты (слишком близко к стенам, кроватям, диванам, коврам или похожим объектам)
- Влажное или запыленное помещение
- Место, подверженное воздействию прямого солнечного света, или на открытом воздухе
- Место, подверженное воздействию высоких температур
- Место близко от открытого огня
- Рядом со спиртом, растворителями и другими легковоспламеняющимися веществами

Прочие предупреждения

- Не подсоединяйте к данному аппарату несертифицированные кабели. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не помещайте на аппарат браслеты и другие металлические предметы или емкости с водой. Контакт посторонних веществ с электрическими компонентами внутри устройства может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Если в устройство попадают инородные вещества, отключите шнур питания от электрической розетки сети переменного тока и обратитесь к местномуполномочному дилеру Canon.

▲ ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах.

Устройство может упасть, что приведет к травме.

- Неустойчивое место
- Место, подверженное вибрации

● ВАЖНО

Не устанавливайте устройство в указанных ниже местах.

Это может привести к повреждению устройства.

- Избегайте установки аппарата в местах, подверженных воздействию слишком низкой или слишком высокой температуры и влажности
- Места, подверженные резким перепадам температуры или влажности
- Вблизи оборудования, создающего магнитные или электромагнитные волны
- Лаборатории или другие места, где происходят химические реакции
- Место, подверженное воздействию разъедающих и токсичных газов
- Место, которое может деформироваться под массой устройства или где устройство может осесть (например, на ковре и т. п.)

Избегайте мест установки с плохой вентиляцией

Данный аппарат генерирует озон, а также выбрасывает другие вещества при нормальной эксплуатации. Такие выбросы не причиняют вреда здоровью. Тем не менее их наличие может стать ощущимым в течение длительного использования, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Для поддержания комфортной рабочей среды рекомендуется надлежащая вентиляция помещения, в котором работает аппарат. Также следует избегать мест, в которых люди наиболее подвержены воздействию выбросов устройства.

Не устанавливайте устройство в месте с повышенной конденсацией

При интенсивном обогреве помещения, в котором установлено устройство, а также в случаях перемещения устройства из среды с более прохладным или сухим воздухом в помещения с более высокой температурой или повышенным уровнем влажности внутри устройства могут образоваться капли воды (конденсат). Использование устройства в подобных условиях может привести к замятию бумаги, плохому качеству печати или повреждению устройства. Перед началом эксплуатации устройство должно в течение не менее двух часов адаптироваться к температуре окружающей среды и влажности.

Не устанавливайте аппарат рядом с компьютерами или другим точным электронным оборудованием.

Электрические помехи и вибрации, создаваемые аппаратом во время печати, могут отрицательно влиять на работу этого оборудования.

Не устанавливайте аппарат рядом с телевизорами, радиоприемниками и другим аналогичным электронным оборудованием.

Аппарат может создавать помехи при приеме звукового или видеосигнала. Подключайте копировальный аппарат к отдельной розетке и старайтесь максимально увеличить расстояние между аппаратом и другим электронным оборудованием.

На высоте 3000 метров над уровнем моря и больше

При использовании на высоте 3000 м и более над уровнем моря аппараты, оснащенные жесткими дисками, могут работать неправильно.

Подключение телефонной линии

Данный аппарат соответствует стандарту аналоговой телефонной линии. Аппарат можно подключать только к коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN). Если подключить аппарат к цифровой телефонной линии или выделенной телефонной линии, это может повлиять на правильность работы аппарата и может стать причиной его повреждения. Не забудьте проверить тип телефонной линии, прежде чем подключать аппарат. Если аппарат требуется подключить к волоконно-оптической линии или линии IP-телефонии, свяжитесь с провайдерами соответствующих услуг связи.

При использовании беспроводной локальной сети

- Устанавливайте аппарат на расстоянии не более 50 метров от маршрутизатора беспроводной локальной сети.
- По возможностям устанавливайте аппарат там, где другие объекты не будут блокировать радиоволны. Мощность сигнала может значительно падать при прохождении через стены или перекрытия.
- Размещение устройства можно дальше от цифровых беспроводных телефонов, микроволновых печей и другого оборудования, испускающего радиоволны.

- Не используйте данный аппарат рядом с медицинским оборудованием. Радиоволны, излучаемые данным аппаратом, могут создавать помехи для работы медицинского оборудования, что может привести к неизправностям и несчастным случаям.

Если шум работы создает помехи

В зависимости от среды использования и режима работы, если шум работы создает помехи, рекомендуется установить аппарат вне офисного помещения.

Перемещение аппарата

Если требуется переместить аппарат даже в пределах одного этажа, обратитесь заранее к местному авторизованному дилеру компании Canon. Не пытайтесь перемещать аппарат самостоятельно.

Источник питания

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только тот источник питания, который отвечает требованиям к напряжению. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Аппарат должен быть подключен с помощью предоставленного шнура питания к разъему заземленной розетки.
- Не используйте другие шнуры питания, кроме шнура, входящего в комплект принтера, так как это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Входящий в комплект шнур питания предназначен для использования только с данным аппаратом. Не подключайте шнур питания к другим устройствам.
- Не изменяйте, не тяните, не сгибайте и не деформируйте каким-либо иным ведущим к поломке способом шнур питания. Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не вставляйте вилку шнура питания в розетку и не извлекайте его мокрыми руками: это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте удлинительные шнуры или удлинители с несколькими розетками с данным аппаратом. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Не сворачивайте шнур питания, не завязывайте его в узел, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Вставляйте штепсель шнура питания в розетку сети переменного тока полностью. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

- Полностью отсоединяйте штепсель шнура питания от розетки сети переменного тока во время грозы. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или повреждения устройства.

- Убедитесь в безопасности источника питания и в стабильности его напряжения.

- Не размещайте шнур питания вблизи источников тепла; несоблюдение этого правила может вызвать расплавление изоляции шнура, что может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Ниже перечислены ситуации, которых следует избегать.

При приложении избыточного усилия к соединительным деталям кабеля питания возможно повреждение кабеля питания или отсоединение проводов внутри аппарата. Это может привести к пожару.

- Частое подключение и отключение шнура питания.
- Задевание шнура питания ногами.
- Изгиб шнура питания вблизи соединительной вилки и приложение постоянного усилия к электрической розетке или соединительной вилке.
- Воздействие на вилку питания с избыточным усилием.

▲ ВНИМАНИЕ

- Установите этот аппарат рядом с электрической розеткой и оставьте достаточное пространство вокруг вилки шнура питания, чтобы ее было удобно отсоединить в чрезвычайной ситуации.

ВАЖНО

При подключении электропитания

- Не подключайте шнур питания к источнику бесперебойного питания. Это может привести к неисправности или повреждению аппарата при отключении питания.
- Если вы подключаете устройство в розетку сети переменного тока с несколькими гнездами, не используйте другие гнезда для подключения прочих устройств.
- Не подключайте шнур питания к вспомогательной розетке сети переменного тока на компьютере.

Прочие меры предосторожности

- Электрические помехи могут привести к неполадкам в работе устройства или потере данных.

Обращение с аппаратом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Незамедлительно отсоедините шнур питания от розетки сети переменного тока и обратитесь к уполномоченному дилеру Canon, если устройство издает необычный шум, выделяет непривычный запах или дым или чрезмерно нагревается. Продолжение эксплуатации в таких условиях может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Не разбирайте аппарат и не пытайтесь что-либо изменить в его устройстве. Некоторые компоненты внутри аппарата сильно нагреваются и находятся под высоким напряжением. Ремонт или попытки модифицировать аппарат могут стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Размещайте устройство так, чтобы шнур питания, другие кабели и оборудование, а также внутренние электрические компоненты находились вне досягаемости детей. Невыполнение этого условия может привести к несчастным случаям.
- Не расплющивайте вблизи устройства легковоспламеняющиеся вещества. Контакт легковоспламеняющихся веществ с электрическими компонентами внутри устройства может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- При перемещении устройства обязательно выключите переключатели питания, затем отсоедините штепсель шнура питания и интерфейсные кабели. В противном случае возможно повреждение шнура питания или интерфейсных кабелей, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Подсоединяя или отсоединяя кабель USB, когда штепсель кабеля питания вставлен в розетку сети переменного тока, не прикасайтесь к металлической части пнезда, так как это может привести к поражению электрическим током.

При использовании кардиостимулятора

Устройство создает слабое магнитное поле и испускает ультразвуковые волны. Если вы используете кардиостимулятор и чувствуете некоторые нарушения его работы, отойдите от аппарата и немедленно обратитесь к врачу.


ВНИМАНИЕ

- Не помещайтесь на устройство тяжелые предметы, так как они могут упасть и привести к травме.
- В целях безопасности отсоединяйте шнур питания от электросети, если устройство не будет использоваться долгое время.
- Будьте осторожны при открытии и закрытии крышек, чтобы не травмировать руки.
- Избегайте контакта рук и одежды с валиками в области вывода. Попадание рук или одежды между валиками может привести к получению травмы.
- В процессе и сразу же после работы внутренние компоненты и область вокруг выводного лотка устройства очень горячие. Не прикасайтесь к этим областям, чтобы не получить ожоги. Кроме того, отпечатанная бумага сразу после вывода может быть горячей, поэтому обращайтесь с ней аккуратно. В противном случае можно получить ожоги.

Крышка устройства подачи или стекла экспонирования

- При использовании устройства подачи или блока экспонирования для копирования толстых оригиналов, например книг, не нажмите на крышку податчика или стекла экспонирования с силой. Это может привести к повреждению стекла экспонирования и к травме.
- Закрывайте устройство подачи или крышку блока экспонирования осторожно, стараясь не прищемить руку, поскольку это может привести к травме.
- Избегайте попадания рук или пальцев в устройство подачи или крышку блока экспонирования. В противном случае вы можете получить травму.

Предупреждение по технике безопасности при обращении с лазером



Кассета для бумаги

- Избегайте попадания рук в аппарат при извлеченной кассете для бумаги, поскольку это может привести к травме.

Клавиша режима энергосбережения

- В целях безопасности нажмите кнопку («Энергосбережение»), если аппарат не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, например ночью. Кроме того, если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, например в праздничные дни, отключите электропитание и отсоедините вилку шнура питания от сети.

Безопасность при работе с лазером

Данное изделие определено как лазерное изделие Класса I по стандартам IEC60825-1:2014 и EN60825-1:2014. CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE


LASERPRODUKT KLASS 1

Лазерный луч может нанести вред организму человека. Так как генерируемое принтером лазерное излучение полностью сосредоточено в объеме, закрытом защитными кожухами и наружными крышками, лазерный луч не проникает наружу ни на одном из этапов эксплуатации аппарата пользователем. Следуйте нижеприведенным указаниям по соблюдению техники безопасности.

- Не открывайте крышки, отличные от указываемых в настоящем Руководстве для данного аппарата.
- Проникновение лазерного излучения наружу и его контакт с глазами могут нанести ущерб зрению.
- Использование органов управления, настроек или процедур эксплуатации, отличных от указанных в настоящем Руководстве, может привести к появлению открытого опасного излучения.

Блок термозакрепления

При удалении замятой бумаги или при обследовании внутренней части аппарата не подвергайте себя воздействию тепла, исходящего от блока термозакрепления и окружающих его частей, работающих длительное время. Это может привести к низкотемпературным ожогам даже при отсутствии прямого контакта с блоком термозакрепления или окружающих его частей.



ВАЖНО

- Следуйте указаниям на этикетке с предупреждением, прикрепленной к аппарату.
- Не подвергайте аппарат сильным нагрузкам и вибрации.
- Не открывайте/закрывайте дверцы, крышки и прочие компоненты с применением силы. Это может привести к повреждению устройства.
- Не отключайте основное питание и не открывайте крышки во время работы аппарата. Это может стать причиной замятия бумаги.
- Используйте модульный кабель длиной менее 3 метров.
- Используйте кабель USB длиной менее 3 метров.

Ru

Приложение

Символы безопасности

- Выключатель питания: положение «Вкл.»
- Выключатель питания: положение «Выкл.»
- Выключатель питания: положение «ОЖИДАНИЕ»
- Переключатель «Вкл.» «Выкл.»
- Вывод защитного заземления
- Внутри опасное напряжение. Не открывайте крышки (помимо указанных).
- ВНИМАНИЕ:** горячая поверхность. Не прикасайтесь.
- Оборудование Класса II
- Движущиеся компоненты: не приближаться к движущимся компонентам.
- ВНИМАНИЕ:** возможно поражение электрическим током. Отсоедините все вилки питания от электрической розетки.
- Имеются острые кромки. Не приближайтесь к острым кромкам.

[NOTE] (ПРИМЕЧАНИЕ)

Некоторые из символов, показанных выше, могут присутствовать не на всех изделиях.

Обслуживание и осмотр аппарата

Выполните периодическую очистку устройства. При накоплении пыли устройство может работать ненадлежащим образом. Во время очистки придерживайтесь следующих правил. При возникновении неполадок в работе см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» в руководстве пользователя. Если проблему невозможно устранить самостоятельно и устройство необходимо осмотреть, ознакомьтесь с разделом «Если проблему не удается устранить» в руководстве пользователя.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед очисткой отключите питание и отсоедините шнур питания от розетки переменного тока. Невыполнение этого правила может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
- Периодически отсоединяйте шнур питания и очищайте штепселя сухой тканью для удаления пыли и грязи. Накопившаяся грязь может впитывать влагу из воздуха и воспламеняться при соприкосновении с электричеством.
- Для очистки аппарата используйте влажную, хорошо отжатую ткань. Смачивать ткань для очистки необходимо только в воде. Не используйте спирт, бензин, растворители краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Не используйте туалетную бумагу или бумажные полотенца. Если эти вещества вступят в реакцию с контактами или электрическими частями внутри устройства, они могут привести к созданию статического электричества или к возгоранию или поражению электрическим током.
- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений шнура питания и штепселя. Проверяйте отсутствие коррозии, механической деформации, царапин, трещин или чрезмерного нагревания аппарата. Использование оборудования, которое не обслуживается должным образом, может привести к пожару или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

- Некоторые компоненты внутри аппарата сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением. Контакт с этими компонентами может привести к ожогам. Не прикасайтесь к частям аппарата, не перечисленным в данном руководстве.

- При загрузке бумаги или извлечении застягившей бумаги будьте осторожны, чтобы не порезать руки о края бумаги.

Расходные материалы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте картриджи с тонером в открытый огонь и не храните их или бумагу для копирования/печати в местах вблизи открытого огня. Это может вызвать возгорание и привести к ожогам или пожару.
- Если тонер случайно просыпался, осторожно соберите частицы тонера или сотрите их мягкой влажной тканью, избегая их выдыхания. Никогда не используйте пылесос, который не имеет защиты от взрыва пыли, для уборки просыпанного тонерного порошка. Это может вызвать неполадки в работе пылесоса или привести к взрыву пыли из-за электростатического разряда.

ВНИМАНИЕ

- Держите тонер и другие расходные материалы в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил какой-либо из расходных материалов, немедленно обратитесь к врачу.
- Если тонер попал на вашу одежду или кожу, немедленно промойте это место водой с мылом. Не используйте теплую воду, так как тонер может закрепиться и оставить несмыываемое пятно.
- Не разбирайте картридж с тонером, поскольку тонер может рассыпаться и попасть в глаза или в рот. Если тонер попал в глаза или в рот, немедленно промойте их холодной водой, а затем проконсультируйтесь с врачом.
- Если тонер просыпался, следите за тем, чтобы он не попал на кожу или в рот. Если после мытья на коже все-таки появилось раздражение или тонер попал вам в желудок, немедленно обратитесь к врачу.

ВАЖНО

- Храните картриджи с тонером в прохладном месте, в котором отсутствует прямой солнечный свет.

Примечание

Наименование продукта

В целях безопасности изделие должно быть зарегистрировано. В некоторых регионах продажи аппарата могут быть зарегистрированы приведенные ниже названия в круглых скобках.

imageRUNNER 2206iF (F193390)

imageRUNNER 2206N (F193392)

Требования по ЭМС директивы ЕС

Данное оборудование соответствует основным требованиям директивы ЕС. Данное оборудование соответствует требованиям по ЭМС директивы ЕС при номинальном напряжении 230 В, 50 Гц, хотя допустимое напряжение питания изделия составляет 220–240 В, 50/60 Гц. В соответствии с техническими требованиями по ЭМС директивы ЕС следует использовать экранированный кабель.

Директива EC WEEE и директива по элементам питания

Сведения о директиве WEEE и директиве по элементам питания см. в новейшем руководстве пользователя (в формате HTML) на веб-сайте Canon (canon.com/oip-manual).

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Jordan

imageRUNNER 2206iF/2206N includes approved

Wireless LAN Module (Model name: Type1KA).

Contains Wireless LAN Module approved by TRC/

LPD/2017/19

Regulatory information for users in UAE

imageRUNNER 2206iF/2206N includes approved Wireless LAN Module (Model name: Type1KA).

TRA

REGISTERED No: ER51217/17

DEALER No: DA0073692/11

Директива RE

(только для европейского радиооборудования)

Декларация о соответствии нормам RE

English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Wireless LAN Specifications
Frequency band(s): 2412-2472MHz
Maximum radio-frequency power: 15.9 dBm

Czech (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Technické údaje bezdrátové LAN
Pásmo(a) frekvence: 2412-2472 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 15.9 dBm

Danish (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstry er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Trådløs LAN specifikationer
Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maks. radio-frekvenseffekt: 15.9 dBm

German (DE) Hiermit erklärt Canon Inc., dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
WLAN-Spezifikationen
Frequenzbereich(e): 2412-2472 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung: 15.9 dBm

Estonian (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Elüü vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid
Sagedusribad: 2412-2472 MHz
Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 15.9 dBm

Spanish (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Especificaciones LAN inalámbrica
Banda(s) de frecuencia: 2412-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 15.9 dBm

Greek (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN)
Ζώνες συχνότητας: 2412-2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 15.9 dBm

French (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Spécifications LAN sans fil
Bande(s) de fréquence: 2412-2472 MHz
Puissance maximale de radiofréquence: 15.9 dBm

Italian (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Caratteristiche LAN wireless
Banda/e di frequenza: 2412-2472 MHz
Potenza massima a radiofrequenza: 15.9 dBm

Latvian (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka ši iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Bezvadu LAN specifikācijas
Frekvenčes joslās: 2412-2472 MHz
Maksimāla radiofrekvenčes jauda: 15.9 dBm

Lithuanian (LT) Šiuo dokumentu „Canon Inc.” patvirtinā, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Belaždžio LAN specifikacijos
Dažnio diapazonas (ai): 2412-2472 MHz
Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 15.9 dBm

Dutch (NL) Hierbij verklaar ik, Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Draadloos LAN specificaties
Frequentieband(en): 2412-2472 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 15.9 dBm

Maltese (MT) B'dan, Canon, qed tiddikkjara li dan it-tip ta tagħmir huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-Internet:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Specifikazzjoni jippejja tal-Wireless LAN
Band(i) tal-Frekwenza: 2412-2472 MHz
Qawwa ta' frekvenza tar-radju massima: 15.9 dBm

Hungarian (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Vezeték nélküli LAN műszaki adatai
Frekvenčasáv(ok): 2412-2472 MHz

Maximális rádiófrekvenčiás teljesítmény: 15.9 dBm

Polish (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN
Pasm(o)-a częstotliwości: 2412-2472 MHz
Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 15.9 dBm

Portuguese (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Especificações de LAN Sem Fios
Banda(s) de frequências: 2412-2472 MHz
Potência máxima de radiofrequência: 15.9 dBm

Slovene (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>
Spesifikacija za brezžični LAN

Frekvenčna območja: 2412-2472 MHz

Največja radiofrekvenčna moč: 15.9 dBm

Slovak (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Technické údaje bezdrôtovej LAN

Pásmo (a) frekvencia: 2412-2472 MHz

Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 15.9 dBm

Finnish (FI) Canon Inc. vakuuttaa, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen

täysiintäin teksti on saatavilla seuraavassa

internetosoitteessa:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Langattoman LAN:n tekniset ominaisuudet

Taajuuskaista(t): 2412-2472 MHz

Suurin radiotaajuusteho: 15.9 dBm

Swedish (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämelse finns tillgänglig på följande

webbadress:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Specificationer för trådlöst LAN

Frekvensband: 2412-2472 MHz

Maximal radiofrekvenseffekt: 15.9 dBm

Romanian (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarării UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Specificații wireless LAN

Benzi de frecvență: 2412-2472 MHz

Putere maximă a frecvenței radio: 15.9 dBm

Bulgarian (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съвържание е в съответствие с Директива 2014/53/EU.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния

интернет адрес:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Спецификация на безжичната LAN

Честотна лента(и): 2412-2472 MHz

Максимална радиочестотна мощност: 15.9 dBm

Croatian (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Specifikacije bežičnog LAN-a

Frekvenčni pojas(ovi): 2412-2472 MHz

Maksimalna snaga radijske frekvencije: 15.9 dBm

Irish (GA) Dearbháinn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE.

Tá an téacs iomlán de Dhearnbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Sonraíochtaí LAN Gan Sreang

Banda(i) minicíofcha: 2412-2472 MHz

Uaschumhacht radaimhnicíochta: 15.9 dBm

Norwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Trådløs LAN-spesifikasjoner

Bølgelengde: 2412-2472 MHz

Maks radiofrekvensstyrke: 15.9 dBm

Icelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ES.

Allur texti ESB-samræmisfyrliðsingar er í boði að einförfarið veftangi:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Tæknilýsingar fyrir þráðalusa nettengingu

Tíðniðið: 2412-2472 MHz

Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgia: 15.9 dBm

Юридические ограничения на использование аппарата, а также на использование изображений
Использование аппарата для сканирования, печати или иного воспроизведения определенных документов, а также использование отсканированных, отпечатанных или воспроизведенных как-либо иначе изображений может быть запрещено законом и быть причиной привлечения к уголовной и/или гражданской ответственности. Неполный список таких документов приведен ниже. Этот список предназначен для использования только в качестве ориентира. Если Вы сомневаетесь в законности использования аппарата для сканирования, печати или иного воспроизведения определенного документа и/или в использовании отсканированных, отпечатанных или воспроизведенных иным способом изображений, Вы должны заранее проконсультироваться с юристом.

- Бумажные деньги
- Дорожные чеки
- Платежные поручения
- Продовольственные талоны
- Депозитные сертификаты
- Паспорта
- Почтовые марки (погашенные или непогашенные)
- Иммиграционные документы
- Идентификационные карточки или знаки отличия
- Внутренние марки гербового сбора (погашенные или непогашенные)
- Некоторые документы на обслуживание или переводные векселя
- Облигации или другие долговые сертификаты
- Чеки или переводные векселя, выданные государственными учреждениями
- Акции
- Автомобильные права и документы, удостоверяющие права собственности
- Произведения, охраняемые законами об авторском праве/Произведения искусства, запрещенные для воспроизведения без разрешения обладателя авторских прав

Отказ от ответственности

- Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.
- CANON INC. НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОДУКТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВКЛЮЧАЯ (БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ) ГАРАНТИИ РЫНОЧНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦЕНЗИЙ. CANON INC. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ЗА УБЫТКИ ИЛИ ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО МАТЕРИАЛА.

Приложение

О данном руководстве

Клавиши и кнопки, используемые в данном руководстве

Нижеприведенные символы и названия клавиш являются примером того, как клавиши, которые следует нажимать, представлены в данном руководстве.

- Клавиши панели управления: [Key icon] (Знакочек цифровой клавиши)
- Пример: 
- Сообщения на дисплее: <Укажите адресата. >
- Кнопки и пункты меню, отображаемые на дисплее компьютера: [Preferences] [Настройки]

Иллюстрации

Иллюстрации, используемые в данном руководстве, отображаются на аппарате imageRUNNER 2206iF со следующим подключенным дополнительным оборудованием:

- Модуль кассетной подачи Module-AD

Товарные знаки

Mac является торговой маркой корпорации Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах. Другие названия изделий и компаний, упоминаемые в Руководстве, могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Программное обеспечение независимых разработчиков

Данный продукт Canon (далее «ПРОДУКТ») содержит программные модули сторонних разработчиков. Использование и распространение данных программных модулей, включающее в себя любое обновление таких программных модулей (далее «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), выполняется в соответствии с приведенными ниже лицензионными условиями (1)–(9).

- В случае транспортировки, передачи или экспорта данного ИЗДЕЛИЯ, включая ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, в любую страну пользователь обязуется соблюдать все применимые законы, ограничения или правила соответствующих стран.
- Правообладатели ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ полностью сохраняют правовой титул, права на собственность и права на интеллектуальную собственность в отношении ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. За исключением явно указанного в настоящем документе, правообладатели ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ не передают и не предоставляют пользователю никаких лицензий или прав, явных или подразумеваемых, в отношении любой интеллектуальной собственности правообладателей ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- Пользователь может использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ исключительно с приобретенным ИЗДЕЛИЕМ.
- Пользователь не имеет права поручать, сублицензировать, распространять или передавать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия правообладателей ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

- Независимо от указанного выше, пользователь может передать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ только в том случае, если (a) пользователь передает все свои права на ИЗДЕЛИЕ и все права и обязательства по настоящим условиям получателю прав и (b) получатель прав обязуется соблюдать все эти условия.
- Пользователю запрещается декомпилировать, осуществлять обратный инжиниринг, дисассемблировать или другим способом преобразовывать код ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в пригодную для человеческого восприятия форму.
- Пользователю запрещено изменять, адаптировать, переводить, сдавать в аренду, сдавать в лизинг или отдавать в долг ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а также создавать производные продукты на основе ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- Пользователю запрещено извлекать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ из ПРОДУКТА или создавать отдельные копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
- Пользователю не предоставляется лицензия на пригодную для человеческого восприятия часть (исходный код) ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Невзирая на вышеуказанные пункты (1)–(9) выше, ПРОДУКТ включает в себя программные модули сторонних разработчиков с другими лицензионными условиями и для этих программных модулей могут действовать другие условия лицензии.

Другие условия лицензии на программные модули сторонних производителей см. в приложении к руководству для соответствующего ИЗДЕЛИЯ. Это руководство пользователя доступно на веб-сайте по адресу <http://canon.com/oip-manual>.

При использовании ПРОДУКТА вы соглашаетесь со всеми применимыми лицензионными условиями. Если вы не согласны с этими лицензионными условиями, обратитесь к представителю сервисной службы.

Заметки



Canon



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



FT6-2099 (000) RUS XXXXXXXXX Copyright CANON INC. 2018 PRINTED IN KOREA

