



Принтер-Плоттер.ru  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
info@printer-plotter.ru  
www.printer-plotter.ru



Многофункциональный принтер

**imageRUNNER**

**ADVANCE**

**C5560i/C5550i/C5540i/C5535i/C5535**

Данное устройство позволяет использовать различные функции, такие как копирование, печать, сканирование, факс и т.п.

\* Доступные для использования функции отличаются в зависимости от используемого устройства.

В данном документе приведено описание функций безопасного использования устройства, а также контактная информация на случай, если решить проблему самостоятельно невозможно.

## Паспортная табличка

---

Посмотрите на паспортную табличку на задней стороне устройства. Следующее описание напечатано на табличке.

- Дата производства: ММ.ГГГГ
- Страна-производитель: СДЕЛАНО В XXX
- Напряжение источника питания: xx В, xx Гц, xx А
- Логотип ЕАС

## Если не удается решить проблему

---

Если не удается решить проблему после обращения к информации, приведенной в данном разделе, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или службе поддержки Canon.

**Перед обращением к Canon подготовьте указанную ниже информацию:**

- Название продукта (ImageRUNNER ADVANCE C5560i/C5550i/C5540i/C5535i/C5535)
- Подробное описание неисправности
- Код ошибки, отображенный на сенсорном дисплее

## Свяжитесь с нами

---



**Принтер-Плоттер.ру**  
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74  
8 (800) 775-35-94  
[info@printer-plotter.ru](mailto:info@printer-plotter.ru)  
[www.printer-plotter.ru](http://www.printer-plotter.ru)



# Технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

## Основной блок (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Название	Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i/C5550i/C5540i/C5535i/C5535
Тип	Настольный
Поддерживаемый цвет	Полноцветная
Разрешение при чтении	600 × 600 dpi (точек на дюйм)
Разрешение при записи	1 200 × 1 200 dpi (точек на дюйм)
Количество оттенков	256
Допустимые оригиналы	До 297 × 432 мм: Лист, книга, трехмерные предметы (до 2 кг)
Размер копии/Бумага для распечаток	<p>Форматы бумаги Максимум: 320 × 457,2 мм<sup>*1</sup> Минимум: 98 × 139,7 мм<sup>*1</sup></p> <p>Поле Верхнее: 4,0 мм Левое и правое: 2,5 мм Нижнее: 2,5 мм</p> <p>Плотность бумаги Выдвижной лоток: 52–256 г/м<sup>2</sup> Универсальный лоток: 52–300 г/м<sup>2</sup></p> <p>Тип бумаги Тонкая, обычная, переработанная, цветная, предварительно перфорированная, документная, плотная, калька, мелованная, этикетки, ОНР-пленка, бланк, конверты и ноты</p>
Время прогрева	После включения питания 30 секунд <sup>*2</sup> Выход из спящего режима 10 секунд <sup>*3</sup>
Время выхода первой копии	<p>imageRUNNER ADVANCE C5560i Полноцветная: 4,4 секунды Черно-белая: 2,9 секунды</p> <p>imageRUNNER ADVANCE C5550i Полноцветная: 5,2 секунды Черно-белая: 3,5 секунды</p> <p>imageRUNNER ADVANCE C5540i Полноцветная: 6,1 секунды Черно-белая: 4,1 секунды</p> <p>imageRUNNER ADVANCE C5535i/C5535 Полноцветная: 7,4 секунды Черно-белая: 4,9 секунды</p>
Скорость копирования <sup>*4</sup> (лист/мин) (Обычная А4, 100%)	<p>imageRUNNER ADVANCE C5560i Полноцветная: 60 Черно-белая: 60</p> <p>imageRUNNER ADVANCE C5550i Полноцветная: 50 Черно-белая: 50</p> <p>imageRUNNER ADVANCE C5540i Полноцветная: 40 Черно-белая: 40</p> <p>imageRUNNER ADVANCE C5535i/C5535 Полноцветная: 35 Черно-белая: 35</p>

Наименование	Технические характеристики
Увеличение	Обычный формат бумаги То же соотношение: 1:1 ±0,5% Увеличение: 141%, 200%, 400% Уменьшение: 70%, 50%, 25%  Масштабирование от 25% до 400% (с шагом 1%)
Система подачи бумаги/ Вместимость	Выдвижной лоток 550 листов × 2 (80 г/м <sup>2</sup> ) 680 листов × 2 (64 г/м <sup>2</sup> )  Универсальный лоток 100 листов (64/80 г/м <sup>2</sup> )
Копирование в нескольких экземплярах	999 листов
Источник питания	220–240 В перемен. тока, 50/60 Гц, 8,7 А
Максимальная потребляемая мощность	Не более 1,8 кВт
Размеры (Ш × Г × В)	imageRUNNER ADVANCE C5560i/C5550i/C5540i/C5535i: 620 × 741 × 945 мм  imageRUNNER ADVANCE C5535: 620 × 726 × 831 мм
Вес (с бутылкой тонера)	imageRUNNER ADVANCE C5560i/C5550i/C5540i/C5535i: Приблизительно 139 кг  imageRUNNER ADVANCE C5535: Приблизительно 125,2 кг
Монтажное пространство (Ш × Г)	943 × 741 мм (при выдвинутом универсальном лотке)
Объем памяти	ОЗУ: 2 ГБ Жесткий диск: Стандарт: 250 ГБ Максимум: 1 ТБ <sup>*5</sup>
Вместимость внутреннего лотка <sup>*6</sup>	250 листов (80 г/м <sup>2</sup> ) <sup>*7</sup>

<sup>\*1</sup> Включая универсальный лоток

<sup>\*2</sup> Если <Настройки быстрого запуска для основного питания> установлены на «ВКЛ», то необходимо 4 секунды для появления кнопок на дисплее сенсорной после включения главного питания устройства. В зависимости от ситуаций устройство не запускается быстро.

<sup>\*3</sup> Время активизации может меняться в зависимости от окружающей среды и условий эксплуатации аппарата.

<sup>\*4</sup> Скорость копирования в формате А4 обычной бумаги при односторонней печати измеряется в процессе непрерывного копирования. Скорости копирования варьируются в зависимости от выходного разрешения, типа и размера бумаги и направления подачи бумаги. Скорости копирования на меньших форматах бумаги могут быть медленнее. Кроме того, машина может испытывать простой или уменьшить скорость копирования в середине процесса непрерывного копирования, чтобы отрегулировать температуру внутри устройства или поддерживать оптимальное качество печати.

<sup>\*5</sup> Дополнительное

<sup>\*6</sup> 75 г/м<sup>2</sup>

<sup>\*7</sup> Когда используется бумага формата А4 или менее.

## Устройство подачи (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Механизм подачи оригинала	Устройство автоматической подачи документов
Размер/тип оригинала	<p>Размер оригиналов Максимум: 304,8 × 431,8 мм<sup>*1</sup> Минимум: 128 × 139,7 мм</p> <p>Вес оригиналов Полноцветная: 1-стороннее/2-стороннее сканирование: 64–157 г/м<sup>2</sup></p> <p>Черно-белая: 1-стороннее сканирование: 42–157 г/м<sup>2</sup><sup>*2</sup> 2-стороннее сканирование: 50–157 г/м<sup>2</sup></p>
Емкость лотка для оригиналов	150 листов (80 г/м <sup>2</sup> )

\*1 Длинный оригинал: 431,8–630 мм

\*2 Оригиналы весом от 38 г/м<sup>2</sup> до 157 г/м<sup>2</sup> поддерживаются при сканировании одного оригинала, имеющего ширину 257 мм и более.

\*3 Когда <Приоритет скорости> установлено на <Приоритет скорости/качества изображения для ч/б сканирования из устройства подачи>.

## Модуль кассетной подачи – АМ1 (характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Форматы бумаги	Максимум: 304,8 × 457,2 мм Минимум: 98 × 182 мм
Плотность бумаги	52–256 г/м <sup>2</sup>
Вместимость лотков для бумаги	550 листов × 2 (80 г/м <sup>2</sup> ) 640 листов × 2 (64 г/м <sup>2</sup> )
Размеры (Ш × Г × В)/Вес	620 мм × 700 мм × 248 мм/Примерно 24 кг

## Модуль кассетной подачи – А1 большой емкости (технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Форматы бумаги	A4
Плотность бумаги	52–256 г/м <sup>2</sup>
Вместимость лотков для бумаги	2 450 листов (80 г/м <sup>2</sup> ) 2 850 листов (64 г/м <sup>2</sup> )
Размеры (Ш × Г × В)/Вес	620 × 700 × 314 мм/Примерно 27,5 кг

## Стойка для бумаги – F1 (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Форматы бумаги	A4
Плотность бумаги	52–256 г/м <sup>2</sup>
Вместимость лотков для бумаги	2 700 листов (80 г/м <sup>2</sup> ) 3 000 листов (64 г/м <sup>2</sup> )
Размеры (Ш × Г × В)/Вес	344 мм × 630 мм × 440 мм/Примерно 30,2 кг
Место для установки, включая основной блок (Ш × Г)	1 224 × 715 мм

## Внутренний финишер – H1 (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Форматы бумаги	Максимум: 320 × 457,2 мм Минимум: 98 × 139,7 мм
Плотность бумаги	52–300 г/м <sup>2</sup>
Тип бумаги	Все бумаги, которые могут быть поданы
Вместимость каждого лотка <sup>*1</sup>	<p>Верхний лоток (Лоток В)  Набор без отделки, Сортировка, и режим Группы:  A4, A5 и A5R: 100 листов (или стопка высотой 10,4 мм)  305 мм × 457 мм, 320 мм × 450 мм, A3 и A4R: 50 листов (или стопка высотой 5,2 мм)  С различными форматами бумаги: 50 листов (или стопка высотой 5,2 мм)</p> <p>Нижний лоток (Лоток А)  Набор без отделки, Сортировка, Группа, Сортировка + Offset, и режим Группа + Offset:  A4, A5 и A5R: 500 листов (или стопка высотой 52 мм)  305 мм × 457 мм, 320 мм × 450 мм, A3 и A4R: 250 листов (или стопка высотой 26 мм)  С различными форматами бумаги: 250 листов (или стопка высотой 26 мм)</p> <p>Режим сшивание:  A4: 30 комплектов (или 52 мм в высоту)  A3 и A4R: 30 комплектов (или 26 мм в высоту)  С различными форматами бумаги: 30 комплектов (или 26 мм в высоту)</p>
Основной	<p>Максимальный объем сшивания  Угловое/Двойное:  A4: 50 листов (90 г/м<sup>2</sup>)  A3 и A4R: 30 листов (90 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Без скоб (Эко):  Все размеры:  5 листов (52–64 г/м<sup>2</sup>)  4 листа (65–81 г/м<sup>2</sup>)  3 листа (82–105 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Ручное сшивание:  Все размеры: 50 листов (90 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Расположение скобы  Угловая скоба/Двойная скоба</p>
Перфорация (Когда прикреплен внутренний перфоратор)	<p>Форматы бумаги  A3 до A4R</p> <p>Плотность бумаги  52–300 г/м<sup>2</sup></p> <p>Пробитое отверстие  Два/четыре отверстия или четыре отверстия</p>
Размеры (Ш × Г × В)/Вес	605 × 525 × 188 мм (когда расширительный лоток вытянут)/примерно 8,3 кг
Место для установки, включая основной блок (Ш × Г)	753 × 741 мм

\*1 Только для бумаг плотностью 80 г/м<sup>2</sup>. Емкость варьируется в других случаях.

## Внешний степлирующий финишер – V1 (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Форматы бумаги	Максимум: 320 × 457,2 мм Минимум: 98 × 139,7 мм
Плотность бумаги	52–300 г/м <sup>2</sup>
Тип бумаги	Все бумаги, которые могут быть поданы
Вместимость каждого лотка* <sup>1</sup>	<p>Верхний лоток (Лоток В)          Набор без отделки, Сортировка, режим Группы:          А4, А5 и А5R: 250 листов (или стопка высотой 47 мм)          305 мм × 457 мм, 320 мм × 450 мм, А3 и А4R: 125 листов (или стопка высотой 24 мм)</p> <p>Сортировка + Offset, режим Группа + Offset:          А4: 250 листов (или стопка высотой 47 мм)          А3: 125 листов (или стопка высотой 24 мм)</p> <p>Нижний лоток (Лоток А)          Набор без отделки, Сортировка, Группа, Сортировка + Offset, и режим Группа + Offset:          А4, А5 и А5R: 3 000 листов (или стопка высотой 423 мм)*<sup>2</sup>          305 мм × 457 мм, 320 мм × 450 мм, А3 и А4R: 1 500 листов (или стопка высотой 216 мм)          С различными форматами бумаги: 1 500 листов (или стопка высотой 216 мм)</p> <p>Угловое сшивание и двойное сшивание:          А4: 200 комплектов (или стопка высотой 423 мм) или всего 3 000 листов          А3, и А4R: 100 комплектов (или стопка высотой 216 мм) или всего 1 500 листов</p> <p>Без скоб (Эко):          А3 и А4: 200 комплектов</p> <p>Внутренний лоток (Лоток С)          100 листов (75 г/м<sup>2</sup>)</p>
Основной	<p>Максимальный объем сшивания*<sup>3</sup>          Угловое сшивание и двойное сшивание:          А4: 50 листов (90 г/м<sup>2</sup>)          А3 и А4R: 30 листов (90 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Без скоб (Эко):          А3 и А4:          5 листов (52–64 г/м<sup>2</sup>)          4 листа (65–81,4 г/м<sup>2</sup>)          3 листа (81,5–105 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Ручное сшивание:          50 листов (90 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Расположение скобы          Угловая скоба/Двойная скоба</p>
Перфорация (Когда перфоратор прикреплен)	<p>Форматы бумаги          Два отверстия:          Максимум: А3          Минимум: А4R</p> <p>Четыре отверстия:          Максимум: А3          Минимум: А4</p> <p>Плотность бумаги          52–300 г/м<sup>2</sup></p> <p>Пробитое отверстие          Два/четыре отверстия, два/три отверстия или четыре отверстия</p>
Размеры (Ш × Г × В)/Вес	627 × 623 × 1 142 мм (когда вспомогательный лоток вытянут)/примерно 30,8 кг
Место для установки, включая основной блок (Ш × Г)	1 261 × 741 мм (когда вспомогательный лоток выдвинут)

\*1 Только для бумаг плотностью 80 г/м<sup>2</sup>. Емкость варьируется в других случаях.

\*2 Тонкий (от 52 до 59 г/м<sup>2</sup>): 1 500 листов (или стопка высотой 216 мм)

\*3 Если установлен стандартный картридж со скобами. (Максимальная емкость сшивания может отличаться в зависимости от типа и плотности бумаги.)

## Финишер буклетов – Y1 (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Форматы бумаги	Максимум: 320 × 457,2 мм Минимум: 98 × 139,7 мм
Плотность бумаги	52–300 г/м <sup>2</sup>
Тип бумаги	Все бумаги, которые могут быть поданы
Вместимость каждого лотка <sup>*1</sup>	<p>Верхний лоток (Лоток В)  Набор без отделки, Сортировка, режим Группы:  A4, A5 и A5R: 250 листов (или стопка высотой 47 мм)  305 мм × 457 мм, 320 мм × 450 мм, A3 и A4R: 125 листов (или стопка высотой 24 мм)</p> <p>Сортировка + Offset, режим Группа + Offset:  A4: 250 листов (или стопка высотой 47 мм)  A3: 125 листов (или стопка высотой 24 мм)</p> <p>Нижний лоток (Лоток А)  Набор без отделки, Сортировка, Группа, Сортировка + Offset, и режим Группа + Offset:  A4, A5 и A5R: 3 000 листов (или стопка высотой 423 мм)<sup>*2</sup>  305 мм × 457 мм, 320 мм × 450 мм, A3 и A4R: 1 500 листов (или стопка высотой 216 мм)  С различными форматами бумаги: 1 500 листов (или стопка высотой 216 мм)</p> <p>Угловое сшивание и двойное сшивание:  A4: 200 комплектов (или стопка высотой 423 мм) или всего 3 000 листов  A3, и A4R: 100 комплектов (или стопка высотой 216 мм) или всего 1 500 листов</p> <p>Без скоб (Эко):  A3 и A4: 200 комплектов</p> <p>Внутренний лоток (Лоток С)  100 листов (75 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Лоток для буклетов  25 комплектов (от 52 до 105 г/м<sup>2</sup>, до 5 листов)  15 комплектов (от 52 до 105 г/м<sup>2</sup>, 6–10 листов)  10 комплектов (с титульным листом)</p>
основной	<p>Максимальный объем сшивания<sup>*3</sup>  Угловое сшивание и двойное сшивание:  A4: 50 листов (90 г/м<sup>2</sup>)  A3 и A4R: 30 листов (90 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Без скоб (Эко):  A3 и A4:  5 листов (52–64 г/м<sup>2</sup>)  4 листа (65–81,4 г/м<sup>2</sup>)  3 листа (81,5–105 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Ручное сшивание:  50 листов (90 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Сшивание внайдку<sup>*4</sup>:  20 листов (60–81 г/м<sup>2</sup>)  10 листов (82–105 г/м<sup>2</sup>)  5 листов (106–150 г/м<sup>2</sup>)  4 листа (151–209 г/м<sup>2</sup>)  3 листа (210–220 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Сгиб по центру  3 листа (52–105 г/м<sup>2</sup>)  1 лист (106–256 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Расположение скобы  Угловое сшивание/Двойное сшивание/Сшивание внайдку</p> <p>Доступный размер сшивания внайдку  от 304,8 × 457,2 мм до 195 × 270 мм</p>

Наименование	Технические характеристики
Перфорация (Когда перфоратор прикреплен)	Форматы бумаги Два отверстия: Максимум: А3 Минимум: А4R  Четыре отверстия: Максимум: А3 Минимум: А4  Плотность бумаги 52–300 г/м <sup>2</sup>  Пробитое отверстие Два/четыре отверстия, два/три отверстия или четыре отверстия
Размеры (Ш × Г × В)/Вес	627 × 623 × 1 142 мм (когда вспомогательный лоток вытянут)/примерно 55,7 кг
Место для установки, включая основной блок (Ш × Г)	1 261 × 741 мм (когда вспомогательный лоток выдвинут)

\*1 Только для бумаг плотностью 80 г/м<sup>2</sup>. Емкость варьируется в других случаях.

\*2 Тонкий (от 52 до 59 г/м<sup>2</sup>): 1 500 листов (или стопка высотой 216 мм)

\*3 Если установлен стандартный картридж со скобами. (Максимальная емкость сшивания может отличаться в зависимости от типа и плотности бумаги.)

\*4 в том числе 1 титульный лист до 256 г/м<sup>2</sup>

## Внутренний двусторонний лоток – J1 (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Форматы бумаги	Максимум: 320 × 457,2 мм Минимум: 98 × 139,7 мм
Плотность бумаги	52–300 г/м <sup>2</sup>
Тип бумаги	Все бумаги, которые могут быть поданы
Вместимость	Нижний лоток (Лоток А): 250 листов (75 г/м <sup>2</sup> ) Верхний лоток (Лоток В): 100 листов (75 г/м <sup>2</sup> )
Размеры (Ш × Г × В)/Вес	427 × 407 × 76 мм/Примерно 0,6 кг

## Лоток для копий – J2 (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Форматы бумаги	Максимум: 304,8 × 457,2 мм Минимум: 139,7 × 182 мм
Плотность бумаги	52–220 г/м <sup>2</sup>
Тип бумаги	Тонкая, обычная, переработанная, цветная, предварительно перфорированная, документная, плотная 1–5, ноты, и бланк
Вместимость	100 листов (75 г/м <sup>2</sup> )
Размеры (Ш × Г × В)/Вес	348 × 373 × 124 мм (когда вспомогательный лоток вытянут)/примерно 0,5 кг
Место для установки, включая основной блок (Ш × Г)	968 × 741 мм (когда вспомогательный лоток выдвинут)

## Copy Card Reader – F1 (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Доступные карты	Магнитные
Способ считывания данных карты	Магнитный
Направление чтения магнитной карты	Лицевой стороной вверх
Сохранить/воспроизвести	Воспроизвести
Размеры (Ш × Г × В)	88 × 96 × 40 мм (за исключением комплекта крепления и кабеля)
Вес	Примерно 200 г (включая комплект крепления и кабель)

## Super G3 FAX Board – AS1 (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Используемая телефонная линия*1	Телефонная сеть общего пользования (PSTN)
Плотность линий сканирования	Нормальная G3: 8 точек*2 /мм × 3,85 линии/мм  Хорошее G3: 8 точек*2 /мм × 7,7 линии/мм  Сверхтонкая G3: 8 точек*2 /мм × 15,4 линии/мм  Ультратонкая G3: 16 точек*2 /мм × 15,4 линии/мм
Скорость передачи	Super G3: 33,6 кбит/сек G3: 14,4 кбит/сек
Способ сжатия	MH, MR, MMR,JBIG
Тип передачи	Super G3, G3
Максимальный формат передаваемых оригиналов	A3
Форматы бумаги для приема	A3 до A5R
Время передачи	JBIG: Прибл. 2,6 с

\*1 При использовании телефонной связи IP факсимильная связь обычно не выполняется через телефонную линию IP.  
Рекомендуется использовать факсимильную связь через общую телефонную линию (коммутируемую телефонную сеть общего пользования).

\*2 Пиксели – это элементы изображения.

## Системная среда (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Сканирование WSD	Windows 7 SP1 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Системные требования для Удаленного ИП*1	Windows ОС (операционная система): Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10  Веб-браузер: Internet Explorer 8 и более поздняя версия Microsoft Edge  Mac OS ОС (операционная система): Mac OS X 10.7 Lion и выше  Веб-браузер: Safari 5.1 и выше
Поддерживаемое серверное программное обеспечение для переадресации почты	Microsoft Exchange Server 2007 SP3 Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2013 Lotus Domino R7.0 Sendmail 8.14.4
Поддерживаемое серверное программное обеспечение для получения почты	Microsoft Exchange Server 2007 SP3 Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2013 Lotus Domino R7.0 Qpopper 4.0.19

Наименование	Технические характеристики
Файловые серверы, доступные в качестве пунктов назначения для передачи файлов	<p>FTP            Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2: Internet Information Services 7.0            Windows 7: Internet Information Services 7.5            Windows 8, Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0            Windows 8.1, Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5            Windows 10 Internet Information Services 10.0            Mac OS X 10.8/10.9/10.10            Solaris 10            Red Hat Linux 9</p> <p>Windows (SMB)            Windows Vista SP2            Windows 7            Windows 8            Windows 8.1            Windows 10            Windows Server 2008 R2 SP1            Windows Server 2012            Windows Server 2012 R2            Mac OS X 10.8/10.9            Red Hat Linux 9</p> <p>WebDAV            Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP1: Internet Information Services 7.0            Windows 7: Internet Information Services 7.5            Windows 8, Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0            Windows 8.1, Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5            Windows 10 Internet Information Services 10.0            Mac OS X Server 10.8/10.9/10.10, Solaris 10, Red Hat Linux 9</p>
Серверы Windows, разрешенные для доступа	<p>Сервер SMB            Windows Server 2008            Windows Server 2008 R2            Windows Server 2012</p> <p>Сервер WebDAV            Windows Server 2008: IIS7.0            Windows Server 2008 R2: IIS7.5            Windows Server 2012: IIS8.0</p>
Клиентские компьютеры, которым разрешен доступ к Advanced Space	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Типы серверов LDAP	Windows Server 2003 R2 SP2 со службой Active Directory Windows Server 2008 SP2 со службой Active Directory Windows Server 2012 со службой Active Directory Windows Server 2012 R2 со службой Active Directory Lotus Notes Domino R7 и более поздняя версия
Требования к системе для электронного руководства	Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0 Firefox 24 ESR/26/29/30/31/31 ESR/32/33/34/35/36/37 Safari 7/8

\*1 Перед изменением настроек устройства включите в веб-браузере все файлы cookie и поддержку JavaScript.

## Функция отправки (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Тип	Цветной сканер
Максимальный формат для сканирования оригинала	297 × 432 мм
Разрешение для сканирования	100 × 100 т/д, 150 × 150 т/д, 200 × 100 т/д, 200 × 200 т/д, 200 × 400 т/д, 300 × 300 т/д, 400 × 400 т/д, 600 × 600 т/д
Скорость сканирования	Смотрите характеристики устройства подачи.
Интерфейс	1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T (совместимые с IEEE 802.3)
Поддерживаемый протокол	SMB, FTP, SMTP, WebDAV
Одностраничный формат вывода	TIFF (MMR)/JPEG/PDF/XPS/OOXML (PowerPoint, Word) <sup>*1</sup>
Многостраничный формат вывода	TIFF (MMR)/PDF/XPS/OOXML (PowerPoint, Word) <sup>*1</sup>
*1 Дополнительное	
Протокол связи	Интернет-факс SMTP (отправка)/POP3 (получение)  Инtranet-факс SMTP (отправка/получение)
Режим связи	Простой режим, полный режим
Максимальный формат оригинала	A3
Разрешение	Черно-белая 200 × 100 т/д, 200 × 200 т/д, 200 × 400 т/д <sup>*1</sup> , 300 × 300 т/д <sup>*1</sup> , 400 × 400 т/д <sup>*1</sup> , 600 × 600 т/д <sup>*1</sup>  Цветная 100 × 100 т/д <sup>*1</sup> , 200 × 200 т/д <sup>*1</sup> , 300 × 300 т/д <sup>*1</sup> , 400 × 400 т/д <sup>*1</sup> , 600 × 600 т/д <sup>*1</sup>

\*1 Доступен в зависимости от настроек другой стороны (настройка способности принимающего устройства).

## Сетевая среда (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)
Поддерживаемый протокол	TCP/IP Тип кадра: Ethernet II Приложения печати: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/SMB/AirPrint/Mopria  AppleTalk Тип кадра: Ethernet SNAP Приложение для печати: PAP (протокол доступа к принтеру)
Стандарт	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Схема передачи	Система DS-SS, система OFDM, полудуплекс
Диапазон частот	2 412–2 472 ГГц
Передатчик максимального высокочастотного радиосигнала	18,21 дБм
Режим связи	Режим инфраструктуры Режим точки доступа
Защита	Режим инфраструктуры 128 (104)/64 (40) бит WEP WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)  Режим точки доступа WPA2-PSK (AES-CCMP)
Способ подключения	WPS (Wi-Fi Protected Setup – защищенная настройка Wi-Fi), ручная настройка

## Настройки принтера (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Режимы работы	Авто, PS, PCL, XPS, Imaging и PDF
Встроенные гарнитуры шрифтов	PCL: 93 масштабируемых шрифта, 2 шрифта для OCR и шрифт Andale <sup>*1</sup> (японский, корейский, упрощенный китайский и традиционный китайский)  PS: 136 масштабируемых шрифтов  При использовании прямой печати (для PDF/XPS): Японские шрифты: 2 шрифта Heisei <sup>*2</sup> (Heisei Mincho W3/Heisei Kaku Gothic W5)  Европейские шрифты: 136 шрифтов <sup>*2</sup>
Область печати	PCL5c и PCL6: Непечатаемая область шириной 4,2 мм от верхнего, нижнего, левого и правого краев бумаги.  PostScript 3: Непечатаемая область шириной 4 мм от верхнего, нижнего, левого и правого краев бумаги. При печати в режиме «Увеличить область печати и распечатать» верхнее поле становится 4 мм, нижнее поле – 2,5 мм, а боковые поля – 2,5 мм. Область печати увеличена. Когда на оригинале есть данные, которые тянутся вплоть до краев, даже если выбрано [Увеличить область печати и распечатать], периферия данных может быть обрезаны при печати. В этом случае укажите коэффициент уменьшения в драйвере принтера, так чтобы данные не были обрезаны, и выполните печать снова.

\*1 Для использования коллекции Andale® и WorldType® или Andale Mono WT необходимо активизировать дополнительный международный набор шрифтов PCL.

\*2 Эти шрифты прилагаются для использования с PDF-файлами.

## Настройки расширенного пространства (Технические характеристики)

Наименование	Технические характеристики
Емкость для хранения	Стандарт: 16 ГБ Максимум: 480 ГБ ( дополнительно)
Максимальная длина пути	256 символов
Максимальное количество файлов, вмещающихся в одну папку	1 000 (включая папки)
Максимальное количество файлов, вмещающихся в расширенное пространство	100 000 (включая папки)
Максимальная емкость на файл	2 ГБ
Разрешенное количество клиентов для доступа	SMB: 64 WebDAV: 3
Клиентская ОС	Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

## Доступная бумага

Типы бумаги, которые могут использоваться с этим аппаратом, указаны в нижеприведенной таблице.

Перечень бумаги, доступной при присоединенном дополнительном оборудовании, см. в технических характеристиках соответствующего дополнительного оборудования.

### ● Поддерживаемые форматы бумаги

Форматы бумаги	Источник бумаги				
	Выдвижной лоток 1	Кассета для бумаги 2, 3 или 4	Модуль кассетной подачи – А1 большой емкости	Стойка для бумаги Unit – F1	Универсальный лоток
305,0 × 457,0 мм	–	✓	–	–	✓
320,0 × 450,0 мм (SRA3)	–	–	–	–	✓
A3 (297,0 × 420,0 мм)	–	✓	–	–	✓
A4 (210,0 × 297,0 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
A4R (297,0 × 210,0 мм)	–	✓	–	–	✓
A5 (148,0 × 210,0 мм)	✓	–	–	–	✓
A5R (210,0 × 148,0 мм)	✓	✓	–	–	✓
Пользовательский формат (от 98 × 139,7 мм до 320 × 1 200 мм)	✓ <sup>*1</sup>	✓ <sup>*2</sup>	–	–	✓
Произвольный формат (от 98 × 139,7 мм до 320 × 457,2 мм)	–	–	–	–	✓
Произвольный формат (длинный) (от 98 × 457,3 мм до 320 × 1 200 мм)	–	–	–	–	✓
Yougatanaga 3	✓ <sup>*3*4</sup>	✓ <sup>*5*6</sup>	–	–	✓
Nagagata 3	✓ <sup>*3*4</sup>	✓ <sup>*5*6</sup>	–	–	✓
Kakugata 2	–	✓ <sup>*6</sup>	–	–	✓ <sup>*7</sup>
№10 (COM10)	✓ <sup>*3*4</sup>	✓ <sup>*5*6</sup>	–	–	✓
Монарх	–	✓ <sup>*5*6</sup>	–	–	✓
DL	✓ <sup>*3*4</sup>	✓ <sup>*5*6</sup>	–	–	✓
ISO-C5	✓ <sup>*3*5</sup>	✓ <sup>*5*6</sup>	–	–	✓

\*1 Можно использовать настройки пользовательского формата в диапазоне от 98 × 148 мм до 297 × 215,9 мм.

\*2 Можно использовать настройки пользовательского формата в диапазоне от 98 × 182 мм до 304,8 × 457,2 мм.

\*3 Конверты нельзя загружать горизонтально. Загрузите конверты вертикально.

\*4 Конверты могут быть загружены только тогда, когда приспособления А и В для подачи конверта крепятся к выдвижному лотку.

\*5 Приспособление А для подачи конверта требуется для загрузки конвертов.

\*6 Конверты нельзя загружать вертикально. Загрузите конверты горизонтально. Конверт может быть установлен только в выдвижной лоток 2.

\*7 Конверты нельзя загружать вертикально. Загрузите конверты горизонтально.

## ● Поддерживаемые типы бумаги

Для данного аппарата можно использовать бумагу, отбеленную без применения хлора.

Тип бумаги	Выдвижной поток 1	Кассета для бумаги 2, 3 или 4	Модуль кассетной подачи – A1 большой емкости	Стойка для бумаги Unit – F1	Универсальный лоток
Тонкая 2 52–59 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Тонкая 1 60–63 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Обычная 1 64–75 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Обычная 2 76–90 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Обычная 3 91–105 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Плотная 1 106–128 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Плотная 2 129–150 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Плотная 3 151–163 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Плотная 4 164–180 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Плотная 5 181–220 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Плотная 6 221–256 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Плотная 7 257–300 г/м <sup>2</sup>	–	–	–	–	✓
Переработанная 1* <sup>1</sup> 64–75 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Переработанная 2* <sup>1</sup> 76–90 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Переработанная 3* <sup>1</sup> 91–105 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Цветная 64–81 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Предварительно перфорированная 64–81 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
ОНР-пленка* <sup>2</sup> 121–220 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	–	–	✓
Калька* <sup>3</sup> 64–81 г/м <sup>2</sup>	–	–	–	–	✓
С односторонним покрытием 106–163 г/м <sup>2</sup> 164–220 г/м <sup>2</sup> 221–256 г/м <sup>2</sup>	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
С двусторонним покрытием 106–163 г/м <sup>2</sup> 164–220 г/м <sup>2</sup> 221–256 г/м <sup>2</sup>	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	✓
Этикетки 118–185 г/м <sup>2</sup>	–	–	–	–	✓
Ноты 91–105 г/м <sup>2</sup> 106–128 г/м <sup>2</sup> 129–150 г/м <sup>2</sup> 151–220 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
	–	✓* <sup>4</sup>	–	–	✓
	–	✓* <sup>4</sup>	–	–	✓
	–	✓* <sup>4</sup>	–	–	✓
	–	✓* <sup>4</sup>	–	–	✓
Бланк 106–163 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Конверт 75–105 г/м <sup>2</sup>	✓	✓	–	–	✓

\*1 Можно использовать 100% переработанную бумагу.

\*2 Используйте только ОНР-пленки формата А4, предназначенные специально для этого устройства.

\*3 Нельзя использовать некоторые типы калек.

\*4 Нотная бумага может быть загружена только в выдвижной лоток 2.

\*5 Этот тип бумаги может быть зарегистрирован, если бумага LTR, LTRR или EXEC загружена в источник бумаги.

## ● Бумага, доступная при копировании

- При 2-стороннем копировании используйте указанную ниже бумагу.

Формат бумаги: 305,0 × 457,0 мм, А3, А4, А4R, А5R, пользовательский формат (139,7 × 182,0 мм – 304,8 × 457,2 мм)\*

Плотность бумаги: 52–220 г/м<sup>2</sup>

\* При 2-стороннем копировании бумага произвольного формата недоступна.

- Функции конечной обработки недоступны при копировании на бумагу произвольного формата, бумагу пользовательского формата, ОНР-пленки, кальку или этикетки.

- Если в параметре <Copy> (Копия)→<Options> (Параметры)→<Booklet> (Буклет) для обложки задано значение Плотная 6, при копировании можно использовать только параметры <Front Cover> (Передн. внутренняя обложка) и <Back Cover> (Задняя внутренняя обложка).

- Не используйте следующие типы бумаги при использовании блокировки сканирования документа. В противном случае информация о блокировке сканирования и информация об отслеживании может быть не внедрена должным образом.

Бумага с высокой прозрачностью, например, тонкая, ОНР-пленка, калька и цветная

## ● Бумага, доступная при печати

Для некоторых форматов и типов бумаги 2-сторонняя печать может быть недоступна.

## ● Бумага, доступная при приеме факсов

- Форматы бумаги, доступные для отправки и приема, см. в разделе «Super G3 FAX Board – AS1».

- Ниже указаны типы бумаги, на которой можно печатать принятые факсы:

Обычная, переработанная, цветная, бумага пользовательского формата (бумага со следующими параметрами: базисная плотность: 64–105 г/м<sup>2</sup>, Тип: Нормальная, Отделка: Без покрытия или переработанная)

# Важные указания по технике безопасности

---

В этой главе описываются важные инструкции по технике безопасности для предотвращения травм пользователей этого устройства и других, и материального ущерба. Прочтите эту главу, прежде чем использовать устройство, и следуйте инструкциям для правильного пользования устройством. Не выполняйте никаких действий, не описанных в данном руководстве. Canon не будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный в результате операций, не описанных в данном руководстве, неправильного использования или ремонта, изменений, не выполненных Canon или третьей стороной, уполномоченной компанией Canon. Неправильная эксплуатация или использование данного устройства может привести к травмам и/или повреждению, требующему ремонта, который может не покрываться ограниченной гарантией.

## Установка

Чтобы использовать это устройство безопасно и в бесперебойной образом, внимательно прочтайте следующие меры предосторожности и установите машину в соответствующем месте.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### **Не устанавливайте в месте, которое может привести к возгоранию или поражению электрическим током**

- Место, где заблокированы вентиляционные отверстия (слишком близко к стенам, кровати, диваны, ковры, или аналогичные предметы)
- Во влажных и запыленных помещениях
- В открытых для прямого солнечного света местах
- В местах, подверженных воздействию высоких температур
- В местах, подверженных воздействию открытого пламени
- Рядом со спиртом, растворителем или прочими горючими веществами

#### **Другие предупреждения**

- Не подключайте неутвержденные кабели к этому устройству. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не оставляйте ожерелья и другие металлические предметы и емкости, наполненные жидкостью, на устройстве. Контакт посторонних предметов с электрическими деталями внутри устройства может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования. Радиоволны, излучаемые данным устройством, могут мешать работе медицинского оборудования, что может стать причиной неисправности и несчастных случаев.
- Если какой-либо посторонний предмет попадет в это устройство, отсоедините вилку из розетки переменного тока и обратитесь к местному авторизованному дилеру компании Canon.

#### **Не устанавливайте устройство в следующих местах**

Устройство может опрокинуться или упасть, причинив телесные повреждения.

- Неустойчивое место
- Место, подверженное воздействию вибрации

### ВНИМАНИЕ

#### **Не устанавливайте устройство в следующих местах**

#### **Это может привести к повреждению устройства.**

- Место, подверженное воздействию слишком низкой или слишком высокой температуры и влажности
- Место, подверженное резким изменениям температуры или влажности
- Место, близкое к оборудованию, излучающему магнитные или электромагнитные волны
- Лаборатория или место, где происходят химические реакции
- Место, подверженное воздействию агрессивных или токсичных газов
- Место, которое может деформироваться от веса машины или где машина может просесть (ковер и т.д.)

#### **Избегайте мест с плохой вентиляцией**

Это устройство генерирует небольшое количество озона и других выбросов при нормальном использовании. Эти выбросы не являются вредными для здоровья. Однако, они могут быть заметны при длительном использовании или долгих производственных циклах в плохо вентилируемых помещениях. Для поддержания комфортной рабочей среды рекомендуется проветривать комнату, где работает устройство, надлежащим образом. Также избегайте места, где люди будут подвергаться воздействию выбросов от устройства.

### **Не устанавливайте устройство в местах, где может появиться конденсат**

Капли воды (конденсат) могут образовываться внутри устройства, когда в комнате, где установлено устройство, быстро нагревается, и когда устройство перемещается из прохладного или сухого помещения в теплое или влажное место. Использование устройства в таких условиях может привести к замятию бумаги, плохому качеству печати или к повреждению устройства. Пусть устройство приспособится к температуре и влажности окружающей среды в течение, по меньшей мере, за 2 часа до использования.

### **На высотах 3 000 м над уровнем моря или выше**

При использовании на высоте 3 000 м и более над уровнем моря аппараты, оснащенные жесткими дисками, могут работать неправильно.

### **Выравнивающие ножки (только для продуктов с регулируемыми ножками)**

Не убирайте выравнивающие ножки устройства после его установки, так как это может привести к падению или опрокидыванию устройства и стать причиной травмы.

### **Подключение к телефонной линии (только для продуктов с функцией факса)**

Это устройство соответствует стандарту аналоговой телефонной линии. Устройство может быть подключено только к телефонной сети общего пользования (PSTN). Подключение устройства к цифровой телефонной линии или выделенной телефонной линии может препятствовать правильной работе устройства и может быть причиной повреждения. Уточните тип телефонной линии перед подключением устройства. Обратитесь к провайдеру услуг по волоконно-оптической линии или IP-телефона, если Вы хотите подключить устройство к этим телефонным линиям.

### **При использовании беспроводной локальной сети (только для продуктов с функцией беспроводной локальной сети)**

- Установите устройство на расстоянии не более 50 м от маршрутизатора беспроводной сети.
- Насколько это возможно, установите в месте, где связь не блокируется создающими помехи предметами. Сигнал может быть снижен при прохождении через стены или полы.
- Размещайте аппарат как можно дальше от цифровых беспроводных телефонов, микроволновых печей и другого оборудования, являющегося источником радиоволн.

## **Источник питания**

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Используйте только блок питания, который соответствует требованиям указанного напряжения. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не используйте шнуры питания, отличные от поставляемого с устройством, поскольку это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Предоставленный шнур питания предназначен для использования с данным устройством. Не подключайте шнур питания к другим устройствам.
- Не изменяйте, не тяните, не сгибайте или не выполняйте какие-либо другие действия, которые могут повредить шнур питания. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не подсоединяйте вилку шнура питания к розетке и не отсоединяйте ее мокрыми руками, поскольку это может стать причиной поражения электрическим током.
- Не используйте удлинители или разветвители с данным устройством. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не сматывайте шнур питания и не завязывайте его узлом, это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Полностью вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Вытащите вилку полностью из электрической розетки во время грозы. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Убедитесь в безопасности источника питания и в стабильности его напряжения.
- Не размещайте шнур питания вблизи источников тепла; несоблюдение этого правила может вызвать расплавление изоляции шнура, что может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- Приложении избыточного усилия к соединительным деталям кабеля питания возможно повреждение кабеля питания или отсоединение проводов внутри устройства. Это может привести к возгоранию. Избегайте следующих ситуаций:
  - Частое подключение и отключение шнура питания.
  - Задевание шнура питания ногами.
  - Изгиб шнура питания вблизи соединительной вилки и приложение постоянного усилия к электрической розетке или соединительной вилке.
  - Воздействие на вилку питания с избыточным усилием.

## ВНИМАНИЕ

Устанавливайте аппарат вблизи розетки с достаточным свободным местом вокруг нее, чтобы можно было легко отсоединить кабель питания в экстренном случае.

## ВАЖНО

### При подключении электроэнергии

- Не подключайте шнур питания к источнику бесперебойного питания. Это может привести к неисправности или повреждению устройства при сбое питания.
- После подключения данного устройства к сетевой розетке с несколькими разъемами не используйте оставшиеся разъемы для подключения других устройств.
- Не подключайте шнур питания к вспомогательной розетке переменного тока на компьютере.

### Другие меры предосторожности

Электрический шум может вызвать неисправность устройства или потерю данных.

## Обращение с устройством

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Немедленно отсоедините шнур питания от электрической розетки и обратитесь к авторизованному дилеру компании Canon, если устройство издает странный шум, испускает необычный запах, дымится или чрезмерно греется. Продолжение эксплуатации может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не разбирайте и не модифицируйте данное устройство. Внутри устройства находятся высоковольтные и высокотемпературные компоненты. Разборка или модификация может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Установите машину там, где дети не будут вступать в контакт со шнуром питания и другими кабелями или принадлежностями и электрическими частями внутри устройства. В противном случае это может привести к неожиданным несчастным случаям.
- Не используйте воспламеняющиеся аэрозоли вблизи этого устройства. Контакт воспламеняющихся веществ с электрическими деталями внутри устройства может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При перемещении устройства обязательно выключите питание данного устройства, а затем отсоедините кабель питания и интерфейсные кабели. Несоблюдение этого требования может повредить шнур питания или интерфейсные кабели и привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При подключении или отключении кабеля USB, когда вилка питания подключена к розетке переменного тока, не прикасайтесь к металлическим частям разъема, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Используйте модульные кабели, которые короче 3-х метров.
- Используйте кабель USB, который короче 3-х метров.

### Если шум при работе беспокоит Вас

В зависимости от условий эксплуатации и режима работы, если уровень производимого устройством шума беспокоит, рекомендуется установить устройство в месте, отличном от офиса.

### Если Вы используете кардиостимулятор

Это устройство генерирует слабый магнитный поток. Если вы используете кардиостимулятор и чувствуете себя необычно, отойдите от этого устройства и немедленно обратитесь к своему врачу.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не кладите тяжелые предметы на устройство, поскольку они могут упасть и стать причиной травмы.
- В целях безопасности выньте вилку шнура питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Следует соблюдать осторожность при открытии и закрытии крышек, чтобы избежать травмы рук.
- Держите руки и одежду подальше от роликов в области вывода. Попадание рук или одежды в ролики может привести к травме.
- Внутрь устройства и слот выхода очень горячие во время и сразу после использования. Избегайте контакта с этими областями, чтобы предотвратить ожоги. Кроме того, печатная бумага может быть горячей сразу после выхода, поэтому будьте осторожны при обращении с ней. В противном случае это может привести к ожогам.

### **Устройство подачи (только для продуктов с устройством подачи)**

- Не нажмайте сильно на устройство подачи/крышку стекла при использовании стекла экспонирования для копирования толстых книг. Это может привести к повреждению стекла экспонирования и к травме.
- Закройте устройство подачи/крышку стекла осторожно, чтобы не повредить руки, так как это может привести к травме.
- Закрывайте устройство подачи осторожно, чтобы не прищемить руку в задней части устройства, поскольку это может привести к травме.

### **Финишер (только для продуктов с финишером)**

- При подключенном финишере следите за тем, чтобы рука не попала в ту часть карманов, где происходит сшивание (возле валиков), поскольку это может стать причиной травмы.

### **Выдвижной лоток (только для продуктов с выдвижным лотком)**

- Избегайте попадания рук в аппарат при извлеченной кассете для бумаги, поскольку это может привести к травме.

### **Ключ энергосбережения (только для продуктов с ключом энергосбережения)**

- Нажмите  (Энергосбережение) для обеспечения безопасности, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, например на ночь. Кроме того, выключите главный переключатель питания и отключите шнур питания для безопасности, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, например в выходные дни.

### **Лазерная безопасность**

Этот продукт подтвержден как лазерное устройство класса 1 в IEC60825-1:2007 и EN60825-1:2007.

ПРОДУКТ КЛАССА 1

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASS 1

Лазерный луч может быть опасен для человеческого тела. Поскольку излучение, испускаемое внутри изделия, полностью закрыто защитными кожухами и внешними крышками, лазерный луч не может выйти за пределы устройства в любой фазе эксплуатации пользователем. Прочтите следующие замечания и инструкции по безопасности.

- Не открывайте крышки, отличные от указываемых в настоящем Руководстве для данного аппарата.
- В случае утечки лазерного луча и попадания в Ваши глаза воздействие может привести к повреждению глаз.

## **⚠ ВНИМАНИЕ**

Использование элементов управления, настройки или выполнение процедур, не указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения

### **Другие меры предосторожности**

- Следуйте инструкциям на этикетке с предостережением, прикрепленной к устройству.
- Не подвергайте устройство сильным ударам или вибрации.
- Не открывайте и не закрывайте силой двери, крышки и другие части. Это может привести к повреждению устройства.
- Не выключайте главный выключатель питания или не открывайте крышки во время работы устройства. Это может привести к замятию бумаги.

### **Обслуживание и осмотр**

Чистите устройство периодически. При скоплении пыли машина не может работать должным образом. При чистке необходимо соблюдать следующее. При возникновении проблемы в процессе работы см. «Устранение неисправностей». Если проблема не может быть решена или Вы чувствуете, что устройству требуется проверка, см. «Когда проблема не может быть решена».

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Перед чисткой выключите питание и отсоедините вилку от розетки переменного тока. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Отсоединяйте вилку питания периодически и чистите сухой тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Скопившаяся пыль может поглотить влагу в воздухе и стать причиной возникновения пожара при взаимодействии с электричеством.
- Используйте влажную, хорошо отжатую ткань для чистки устройства. Смачивайте тряпки для чистки только в воде. Не используйте спирт, бензолы, растворители для краски или другие огнеопасные вещества. Не используйте косметическую бумагу или бумажные полотенца. Соприкосновение этих веществ с электрическими деталями внутри устройства может привести к возникновению статического электричества, к возгоранию или поражению электрическим током.

- Проверяйте шнур питания и вилку периодически на наличие ржавчины, изогнутых зубцов, износа, трещин или чрезмерного тепла. Использование изношенного шнура или вилки может привести к пожару или поражению электрическим током.

## ВНИМАНИЕ

- Внутри устройства находятся высокотемпературные и высоковольтные компоненты. Прикасание к этим деталям может привести к травме или ожогам. Не прикасайтесь к какой-либо части устройства, не указанной в руководстве.
- При загрузке бумаги или извлечении замятой бумаги будьте осторожны и не порежьтесь о края бумаги.

### **Правовые ограничения на использование Вашего продукта и использование изображений**

Использование Вашего продукта для сканирования, печати или иным способом воспроизведения определенных документов, а также использование таких изображений, как отсканированные, распечатанные или иным образом воспроизведенные Вашим продуктом, может быть запрещено законом и может повлечь за собой уголовную и/или гражданскую ответственность. Неполный перечень этих документов приведен ниже. Этот перечень представлен только в справочных целях. Если Вы не уверены в законности использования продукта для сканирования, печати или иным способом воспроизведения какого-либо конкретного документа и/или использования изображений отсканированных, распечатанных или иным образом воспроизведенных, Вы должны проконсультироваться заранее с юристом для руководства.

- Бумажные деньги
- Дорожные чеки
- Денежные переводы
- Продовольственные талоны
- Депозитные сертификаты
- Паспорта
- Почтовые марки (погашенные или непогашенные)
- Иммиграционные документы
- Идентифицирующие бирки или значки
- Внутренние гербовые марки (погашенные или непогашенные)
- Бумаги о военной службе
- Облигации и другие сертификаты задолженности
- Чеки или векселя, выпущенные государственными органами
- Акционерные сертификаты
- Лицензии транспортных средств и сертификаты собственности
- Защищенные авторскими правами работы/произведения искусства без разрешения владельца авторского права

## **Символы, связанные с безопасностью**

- | Выключатель: Положение «ВКЛ.»
- Выключатель: Положение «ВЫКЛ.»
- ⊕ Выключатель: Положение «STAND-BY»
- (1) Кнопочный переключатель ■ «ВКЛ.» ■ «ВЫКЛ.»
- ⏚ Клемма защитного заземления
- ⚠ Опасное напряжение внутри. Не открывайте крышки не по указанию.
- ⚠ ВНИМАНИЕ: Горячая поверхность. Не прикасаться.
- Оборудование класса II
- ⚠ Движущиеся части: Держите части тела подальше от движущихся частей

## ЗАМЕТКА

Некоторые из символов, показанных выше, могут быть не прикреплены в зависимости от продукта.

## **Утилизация продукции**

Данную продукцию следует утилизировать должным образом, в соответствии с действующим национальным и местным законодательством.

v1510\_00\_en-GB

## **Меры предосторожности при установке**

---

### **Не устанавливайте аппарат рядом с компьютерами или другим точным электронным оборудованием.**

Электрические помехи и вибрация, создаваемые аппаратом во время печати, могут отрицательно влиять на работу этого оборудования.

### **Не устанавливайте аппарат рядом с телевизорами, радиоприемниками и другим аналогичным электронным оборудованием.**

Аппарат может создавать помехи при приеме звукового или видеосигнала.

Подключайте копировальный аппарат к отдельной розетке и старайтесь максимально увеличить расстояние между аппаратом и другим электронным оборудованием.



### **ВАЖНО**

- Датчик движения реагирует на тепловые изменения окружающей среды. Во избежание нестабильной работы датчика не размещайте различные предметы рядом с датчиком движения, а также не устанавливайте аппарат в местах с большими перепадами температуры или в оживленных местах.
- Если есть ощущение, что датчик движения работает неправильно, измените настройку чувствительности с помощью [Настройки/Регистрация] > [Предпочтения] > [Настройки таймера/энергии] > [Использовать датчик движения] > [Чувствительность датчика].

### **Перемещение устройства**

Если устройство требуется переместить даже в пределах одного этажа, обратитесь к местному авторизованному дилеру Canon заранее. Не пытайтесь переместить устройство самостоятельно.

# Расходные материалы

---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте картриджи с тонером или емкости для отработанного тонера в открытый огонь или не храните их или бумагу для печати/копирования в местах, подверженных воздействию открытого пламени. Это может привести к их воспламенению, что приведет к ожогам или пожару.
- Не храните картриджи в местах, подверженных воздействию открытого огня. Кроме того, не бросайте картриджи в открытый огонь. Это может привести к их воспламенению, что приведет к ожогам или пожару.
- Если Вы случайно прольете или разбрьзгаете тонер, тщательно соберите частицы тонера или протрите их мягкой влажной тканью таким образом, чтобы предотвратить вдыхание тонера. Никогда не используйте пылесос, который не имеет защитных средств против взрывов пыли, для уборки пролитого тонера. Это может привести к неисправности пылесоса или привести к взрыву пыли из-за статического разряда.

## ВНИМАНИЕ

- Держите тонер и другие расходные материалы в недоступном для детей месте. Если эти вещества были проглочены, немедленно обратитесь к врачу.
- Если тонер касается одежды или кожи, смойте водой немедленно. Не используйте теплую воду, так как это может сгустить тонер, в результате чего останется постоянное пятно.
- Не разбирайте картридж с тонером, так как высвободившийся тонер может попасть в глаза или рот. Если тонер попадет в глаза или рот, немедленно промойте их холодной водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Если тонер брызнет из картриджа, никогда не глотайте тонер и не давайте ему непосредственно коснуться Вашей кожи. Если Ваша кожа остается раздраженной после мытья или Вы проглотили тонер, немедленно обратитесь к врачу.
- При извлечении контейнера для отработанного тонера будьте осторожны и не роняйте. Это может привести к травме.
- При замене картриджа штампа будьте осторожны и испачкайте свою одежду и кожу чернилами. При загрязнении Вашей одежды и кожи немедленно промойте пятно водой.

## ВАЖНО

- Храните картриджи тонера в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Не храните картриджи с тонером в вертикальном положении.

