





Мобильная стойка для видеостен 2x2

VWM2x2 - 55



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ



Принтер-Плоттер.ру
печатное оборудование и расходные материалы

8 (495) 565-35-74
8 (800) 775-35-94
info@printer-plotter.ru
www.printer-plotter.ru



VWM2x2 - 55



200x200/300x300
400x200/400x400
600x400



55"
MAX
макс. вес
50kg x 4 панели

 **Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед установкой. За дополнительной информацией по техническим характеристикам кронштейна и особенностям установки обратитесь к Вашему дилеру.**


ВНИМАНИЕ

- Кронштейн следует использовать с панелями, максимальный вес которых не превышает указанного в настоящей инструкции.
- Несоблюдение техники безопасности может привести к порче оборудования, а также явиться причиной травм персонала.
- Используйте только качественный инструмент при монтаже. Монтаж оборудования должен производиться квалифицированным персоналом.
- Кронштейн следует устанавливать на стены, выполненные из бетона или кирпича.
- Убедитесь, что конструкция стен надежная и может выдержать общую нагрузку видеостены.
- Для сбора кронштейна используйте только шестигранники, входящие в комплект данного крепления или аналогичные. Не используйте ручной инструмент, с усиленным моментом вращения и не перетягивайте винты.
- Комплект содержит мелкие части, которые могут быть причиной удушения при проглатывании. Держите кронштейн вне доступности детей.
- Кронштейн предназначен только для использования внутри помещений. Использование вне помещений может послужить причиной порчи кронштейна.

Инструменты, требуемые для монтажа




Комплектация






ВНИМАНИЕ: Перед монтажом убедитесь в наличии всех комплектующих. Если комплектность неполная, обратитесь к своему поставщику.

Крепеж





1. Монтаж соединительной пластины к монтажной направляющей.




Примечание: Расстояние между соединительными пластинами должно быть равно высоте панели + 3 мм

2. Прикрепление колонны к монтажной направляющей




4. Монтаж базы стойки к вертикальным колоннам



Примечание: убедитесь, что вертикальные и горизонтальные направляющие попарно параллельны.




3. Установка декоративных пластиковых накладок





Примечание: во время инсталляции заблокируйте колеса, чтобы избежать нежелательного движения стойки.





5. Монтаж ТВ адаптеров



5-1. Монтаж ТВ адаптеров на плоскую заднюю поверхность панели



5-2. Монтаж ТВ адаптеров на неровную заднюю часть панели





Внимание: Следует выбирать подходящие под данную панель винты, шайбы и, если требуется, пластиковые прокладки.

- ТВ адаптеры всегда должны быть позиционированы по центру панели.
- Плотно прикручивайте винты ТВ адаптеры к панели.



⚠ Запрещается сильно перетягивать винты с использованием электроинструмента.

6. Навешивание панелей





7. Микрорегулировки

Ось Z: Парные винты, находящиеся на верхней части ТВ адаптера, регулируют горизонтальный уровень и/или вертикальный сдвиг
Ось Y: две пары винтов, находящиеся на внутренней стороне ТВ адаптеров, регулируют вертикальный наклон панелей, а также глубину посадки



8. Укладка кабеля



Примечание: проверяйте стабильность и прочность ТВ адаптеров, а также расстояния между панелями примерно раз в 3 месяца.